

ALIGATOR

SOS Locator



A321 – Guide Rapide

Contenu

Consignes de sécurité
Mise en service
Chargement de batterie
Activer / Désactiver
Commandes mobiles
Faire des appels
Liste de contacts
Contacts photo
Appel SOS et SMS
Radio FM
Réglage du téléphone
Sécurité
Double carte SIM
Sécurité et écologie
Appareil électrique usagé
Liquidation de la batterie

Consignes de sécurité

- Ne pas allumer ni utiliser le téléphone mobile dans les zones interdites
- Ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant la voiture
- Éteignez le téléphone portable à proximité du dispositif médical sensible
- Éteignez-le dans l'avion
- N'utilisez pas le téléphone portable près de la station-service de remplissage
- Éteignez le téléphone portable toujours à proximité d'explosifs
- Utilisez toujours des batteries d'origine fournies par le fabricant (risque de dommage d'explosion du téléphone mobile)
- Attention! Votre téléphone portable n'est pas étanche!

La mise en Service

Insérez la carte SIM, carte mémoire et la batterie

1. Insérez votre ongle dans la fente située sous le cache de la batterie, à l'arrière du téléphone, puis retirez délicatement le cache.
2. Insérez 1 ou 2 cartes SIM (insérez également une carte mémoire si vous en avez une).
3. Insérez la batterie. Trois contacts métalliques doivent mener à la partie supérieure du téléphone mobile. La batterie doit bien s'adapter aux supports de batterie du téléphone mobile.
4. Enfin, remettez le couvercle de la batterie en place.



ATTENTION! Éteignez le téléphone portable et débranchez le chargeur en manipulant la batterie, la carte mémoire ou la carte SIM. Utilisez uniquement la batterie d'origine fournie par le fabricant du mobile.

Batterie en charge

Assurez-vous que la batterie est placée sur le téléphone portable. Connectez le chargeur et la charge commencera automatiquement.

Le téléphone portable peut être chargé s'il est allumé ou éteint.

Le niveau de charge est indiqué sur l'écran

Déchargée	Complet.Chargée
	

Le téléphone portable vous avertit par un signal sonore et par un message à l'écran

lorsque la batterie est presque déchargée. Dans ce cas, chargez la batterie dès que possible.

Il arrive parfois qu'après que la batterie soit complètement déchargée, le téléphone ne commence pas à charger la batterie en connectant le chargeur.

Dans ce cas, laissez le téléphone connecté au chargeur pendant plusieurs heures jusqu'à ce que la batterie commence à se charger.

Attention! Si vous laissez la batterie complètement déchargée pendant longtemps, cela engendre une forte baisse de sa performance, ce qui n'est pas couvert par la garantie!

Activer / Déactiver



Pour **allumer** le téléphone - maintenez le bouton rouge enfoncé jusqu'à ce que le téléphone s'allume. (Vous pouvez maintenant entrer le code PIN si la protection par PIN est activée).

ÉTEINDRE - maintenez le bouton rouge enfoncé jusqu'à ce que le téléphone portable s'éteigne. Avant la mise en marche, assurez-vous que la batterie est insérée et chargée.

Contrôles mobiles



Description des contrôles mobiles

No.	Bouton	Fonction
1	Bouton fonctionnel droit	-starts contacts en mode veille -retour de menu or sortie de la fonction en cours

-confirme la sélection dans le menu ou active la fonction sélectionnée (OK)
-autres fonctions en fonction du contexte (la fonction actuelle est affichée au-dessus de la touche)

2 Bouton fonctionnel gauche

-affiche les messages en mode veille
-confirme la sélection dans le menu ou active la fonction sélectionnée (OK)
-autres fonctions en fonction du contexte (la fonction actuelle

est affichée au-dessus de la touche)

3

Bouton de navigation Haut / Bas

- Appuyez sur Haut en mode veille pour afficher le menu du téléphone
-appuyez sur Bas pour afficher les contacts photo
-move in menu and in phone list

4

Bouton rouge

-appui long pour allumer / éteindre
-arrêter ou rejeter un appel
-retour du menu ou quitter la fonction en

cours sur l'écran principal

5 Bouton vert

-appuyez sur le bouton pour répondre à l'appel
-affiche l'historique des appels en mode veille

6 Bouton 0

-lors de l'écriture tel.numéro permet d'écrire "0", quand l'écriture de texte permet d'écrire „espace“
-Appuyez longuement pour activer / désactiver le

mode silencieux
«Réunion»

7 Bouton #

- insère # lors de l'écriture des nombres
- en mode d'écriture de texte bascule la méthode de saisie de caractères

8 Bouton *

- insère *, +, p, w lors de l'écriture de nombres
- en mode d'écriture de texte permet d'insérer des caractères spéciaux

9

**Commutateur
de
verrouillage
du clavier**

-faites glisser le commutateur vers le haut pour verrouiller le clavier
-fait glisser le commutateur vers le bas pour déverrouiller le clavier

10

**Connecteur
MicroUSB**

utilisé pour connecter le chargeur

11

**Lampe de
Poche**

puissante lampe de poche LED placée au-dessus du téléphone







12

Écouteur

utilisé pour écouter l'appel

13	Commutateur de lampe de poche	maintenez le bouton enfoncé pour allumer / éteindre la lampe de poche
14	Contacts de Stand	utilisé pour charger dans un support

Icônes sur l'écran

	Niveau de charge de la batterie
	Force du Signal
	Alarme activée
	SMS non lu
	Sonnerie désactivée - vibration
	Appels manqués

Passer de Appels

Numérotation

Insérez le numéro de téléphone souhaité sur le clavier du mobile et appuyez sur le bouton vert (5). Mobile commencera à composer le numéro requis.

Si vous avez 2 cartes SIM dans votre mobile et que les deux sont activées, votre téléphone mobile vous demandera quelle carte SIM doit être utilisée pour appeler.

Choisissez la carte SIM et confirmez avec le bouton (**OK**) en utilisant le bouton Haut / Bas (**3**)

Si vous avez composé par erreur un mauvais numéro, appuyez simplement sur le bouton droit «Supprimer» (**1**) et le dernier chiffre sera supprimé.

Si vous devez supprimer le nombre entier, appuyez sur le bouton rouge **(4)** et un nombre entier est supprimé.

Liste de Contacts

vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone sur le téléphone et attribuer un nom à chaque numéro. Les contacts peuvent être stockés sur la carte SIM ou dans la mémoire du téléphone.

Composer à partir de la liste de contacts

Le moyen le plus simple d'afficher la liste de contacts est d'appuyer sur le bouton droit **(1)**. Maintenant, vous pouvez taper la première lettre du nom que vous recherchez. Après cela, une

liste de contacts, classée alphabétiquement par nom, apparaît.

Utilisez les boutons Haut et Bas pour sélectionner le contact que vous souhaitez appeler et appuyez sur le bouton vert **(5)** pour passer un appel.

Lorsque vous consultez la liste de contacts, l'icône distincte apparaît pour indiquer si le contact est stocké sur la carte SIM ou sur le téléphone portable.

Contacts photo

Cette fonctionnalité permet d'enregistrer des photos sur les huit contacts sélectionnés.

Après avoir appuyé sur le bouton bas **(3)** de l'écran principal, ces contacts sont affichés à l'écran et peuvent être facilement composés en appuyant sur le numéro affiché sur chaque photo.

Appel SOS et SMS

Lancer l'appel d'urgence et les SMS

Appuyez sur le bouton SOS et maintenez-le enfoncé. Une alarme sonore et un compte à rebours commencent, pendant lesquels vous pouvez interrompre l'appel d'urgence en cours. Le téléphone commence automatiquement à composer les numéros prédéfinis de la liste jusqu'à ce qu'il puisse les joindre. Le téléphone se répète max. 3x pour composer tous les numéros pré-réglés.

Le téléphone envoie également un SMS d'urgence avec un texte prédéfini à tous les numéros de téléphone pré-réglés. (Pour le réglage TEXTE: sélectionnez dans le menu **Réglage SOS → SOS SMS**). Après cela, le téléphone portable reste dans le mode dit "Urgence".

En mode d'urgence, le téléphone répondra automatiquement aux appels entrants et activera automatiquement le kit mains libres.

Si vous devez **désactiver** l'appel SOS et l'alarme, ainsi que le mode d'urgence, appuyez simplement sur la touche **OFF (1)**, puis éteignez et rallumez le téléphone mobile.

La fonction SOS est disponible uniquement si elle est activée dans les paramètres du téléphone et si les numéros sont configurés sur le téléphone auquel le mobile doit automatiquement appeler et envoyer un message SMS, voir ci-dessous.

SOS Locator – localisation mobile

Votre téléphone dispose d'une fonction spéciale qui vous permet, après avoir appuyé sur le bouton SOS, de déterminer l'emplacement du téléphone et de l'envoyer par SMS aux

destinataires sous la forme d'un lien permettant d'afficher la carte - si le destinataire utilise un téléphone ordinaire avec un navigateur web. Il suffit de "cliquer" sur ce lien et une carte indiquant la position du téléphone s'affiche.

La localisation est déterminée en fonction de la focalisation de l'opérateur du réseau, la précision dépend de la densité du réseau à une position donnée, par exemple. dans les villes, la position peut être déterminée avec une précision de quelques dizaines à quelques centaines de mètres, en dehors des bâtiments / villes, mais la précision de la mise au point diminue généralement.

Ce service est fourni sans aucune garantie, aux risques et périls d'un utilisateur et l'exactitude des résultats ou la disponibilité des services n'est pas garantie par le fournisseur de téléphone,

l'opérateur ou le fournisseur de cartes. Le service peut être résilié à tout moment sans préavis.

Réglages

La fonction SOS doit être correctement définie. Un message SMS avec une position (au lieu du SMS d'urgence standard) est toujours envoyé après l'activation du bouton SOS.

Select in menu :

SOS régl. → Régime → SOSLOCATOR

Désactivation de l'envoi de SMS

Il est possible de désactiver l'envoi de SMS après l'activation du bouton SOS.

Demande d'emplacement distant

La position de votre téléphone mobile peut être détectée à distance à l'aide d'un SMS de contrôle spécial.

Il suffit d'envoyer une commande par SMS avec un **SOSLOCATOR** sur votre téléphone ALIGATOR.

Votre téléphone ALIGATOR répond alors en envoyant votre position actuelle par SMS

IMPORTANT: votre téléphone envoie votre position et ne répond qu'aux messages SMS des numéros enregistrés pour les appels d'urgence.

Réglage de la fonction d'urgence SOS

Pour définir la fonction SOS, sélectionnez dans le menu: Paramètres **SOS**

SOS fonction: sélectionner dans menu : **SOS**
régl.

Paramètre Appel

Sélectionnez dans le menu:

Appels→Paramètres→Paramètres SIM 1 / 2

Maintenant, vous avez plusieurs options:

- 1. Masquer mon numéro** – pour indiquer si vous souhaitez afficher votre numéro de téléphone à l'appelé
- 2. Appel en attente** – pour définir l'appel / tenir l'appel
- 3. Renvoi d'appel** - pour définir le renvoi d'appel
- 4. Blocage** - pour définir l'interdiction d'appels
- 5. Lignes** - pour changer de ligne affectée à la carte SIM

Messages SMS

Création et envoi de SMS

- Sélectionnez dans le menu: **Messages** ou touche fonctionnelle gauche SMS (2)
- Sélectionnez **Ecrire**
- Entrez le message texte. Appuyez sur le bouton **# (7)** pour changer de lettres minuscules / majuscules et de chiffres; vous

pouvez entrer des symboles spéciaux en utilisant * (8).

4. Appuyez sur le bouton gauche «Options» (2) et sélectionnez **Envoyer**.
5. Vous pouvez maintenant entrer manuellement le numéro de téléphone (**Insérer numéro**) ou le sélectionner dans la liste de contacts (**Sélectionner un contact**).
6. Continuez à appuyer sur le bouton gauche «Options» (2) et sélectionnez **Envoyer**.

Radio FM

Votre téléphone portable est équipé d'une radio FM. Sélectionnez dans le menu: **Multimédia** →

Radio

Réglage du téléphone

Sélectionnez dans le menu: Paramètres →

Téléphone

Il permet de définir les paramètres de base:

1. **Heure et date** – pour régler l'heure / la date / le fuseau horaire
2. **Langue** – réglage de menu de langue
3. **Langue d'écriture** – pour définir la langue préférée pour l'écriture de texte sur le clavier
4. **Vue** - fonds d'écran et paramètres de données sur l'écran principal
5. **Heure autom.** – permet d'activer le réglage automatique de l'heure depuis le réseau de l'opérateur
6. **Mode Avion** – éteint tous les émetteurs de votre téléphone
7. **Autres paramètres** - ajuste la luminosité et le délai de l'éclairage de l'écran

Sécurité

Sélectionnez dans le menu: **Paramètres** →

Sécurité

Vous permet de définir un code PIN pour la carte SIM et le mot de passe du téléphone:

1. **SIM1/2** – activé / désactivé et changement de code PIN
2. **Phone** – activé / désactivé et modification du verrou du téléphone avec un mot de passe.
Mot de passe par défaut de l'usine: **1122**

Double carte SIM

Vous permet de choisir d'utiliser les deux ou une seule des cartes SIM insérées.

Sélectionnez dans le menu: **Paramètres**

→ **Configuration SIM**

Les liaisons

Sélectionnez dans le menu: **Paramètres**

→ **Connection** permet de configurer Bluetooth, les comptes de données, etc.

Restaurer les paramètres

Sélectionnez dans le menu: **Paramètres**

→ Restaurer les paramètres

Cela permet de réinitialiser votre téléphone.

Nécessite un mot de passe téléphonique. Par défaut, le mot de passe défini en usine est **1122**.

Sécurité et écologie

Appareil électrique usagé



Le téléphone portable est un appareil électronique. Cela signifie qu'il ne doit pas être manipulé comme un déchet résidentiel commun. **Ne jetez jamais**

l'appareil usagé avec les déchets municipaux communs !!!

Après utilisation, il doit être remis au point de collecte approprié pour son recyclage et sa liquidation écologique. La violation de ces instructions n'est pas légale. Cet appareil peut

contenir des substances dangereuses pour l'environnement - il est nécessaire de le manipuler correctement pour le protéger. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir plus d'informations sur la manipulation du produit utilisé.

Liquidation de la batterie



Les piles et les accumulateurs usés / anciens ne font pas partie des déchets ménagers ordinaires!!! Ils peuvent

contenir des substances dangereuses pour l'environnement. Remettez la batterie au point de collecte respectif qui fournit la liquidation écologique. Veuillez contacter votre revendeur pour obtenir plus d'informations sur la manipulation du produit utilisé.

**L'utilisation des piles usagées en
contradiction avec les instructions est
illégale!**

CE 0700

Importateur: www.aligator.cz

Copyright © 2017 ADART COMPUTERS s.r.o.