

 Bluetooth®

ALIGATOR

ABS3



Bezdrátový outdoor reproduktor **ABS3**

| **CZ** Návod k obsluze

Obsah balení

1× MicroUSB kabel, 1× Reproduktor,
1× Návod k použití

Specifikace

Bluetooth verze 5.0

Micro SD / TF karta | Mikrofon (Handsfree)

Reproduktor: 66 mm / 15 W

Impedance: 4 Ω

Kapacita baterie: 1800 mAh

Doba hraní: > 10 h | Dosah: > 10 m

Rozsah frekvence: 11,5 Hz ~ 11 500 Hz

Napájení: microUSB, DC 5V / 2A

Začínáme

Připojení reproduktoru ABS3

k vašemu telefonu nebo jinému zařízení:

1. Reproduktor zapněte podržením tlačítka ①. Rozbliká se **modrá** LED dioda, a ozve se zvukový signál.
2. Pro spojení reproduktoru aktivujte Bluetooth připojení ve vašem telefonu / zařízení.
3. V seznamu dostupných zařízení vyberte „**ABS3**“. Pokud bude vyžadován pro spárování kód, zadejte „**0000**“ a potvrďte. Po úspěšném párování vydá reproduktor zvukový signál, a LED dioda začne svítit **modře**.
4. Přehrávání lze ovládat na reproduktoru nebo přímo ve vašem zařízení.

Nabíjení

Reproduktor lze dobít pomocí přiloženého MicroUSB kabelu. Kabel připojte k reproduktoru ⑥ a druhý konec zapojte do USB zásuvky počítače nebo nabíječky. Při nabíjení reproduktoru svítí LED dioda **červeně**, a při plném nabití červená LED dioda zhasne.

Odolnost proti vodě



pogumované tělo zajišťuje ochranu při nárazu nebo pádu a reproduktor je voděodolný podle normy **IP66**, když je krytka nabíjecího konektoru zatlačena v reproduktoru. I tak se však pokud možno vyvarujte styku reproduktoru s vodou a před použitím vždy zkontrolujte, že je krytka nabíjecího konektoru na svém místě.

Údržba a ošetřování výrobku

Pro ošetřování výrobku používejte vlhký hadřík. Nepoužívejte rozpouštědla ani čisticí prostředky! Při ovládání dbejte pokynů výrobce vašeho zařízení. Chraňte před vlhkem, vysokými teplotami a mechanickým poškozením!

Ochrana životního prostředí



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že tento výrobek nesmí být vyhozen do běžného komunálního odpadu.

Tento výrobek obsahuje Li-Ion akumulátor, a další součásti, které mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Odevzdejte vysloužilý výrobek na příslušném sběrném místě, kde zajistí jeho ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází a jak s vysloužilým výrobkem zacházet, popř. můžete výrobek odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.



MicroSD / TF karta



Přehrávání z paměťové karty zapnete vložením paměťové MicroSD karty do slotu pod voděodolnou krytkou na boku reproduktoru ⑦. K přehrávání souborů uložených na paměťové kartě dojde automaticky. Pro přechod mezi režimy Bluetooth a MicroSD zmáčkněte tlačítko ①.

TWS bezdrátový stereo režim

Máte-li dva reproduktory ABS3, můžete je díky podpoře True Wireless Stereo (TWS) režimu bezdrátově propojit, a vytvořit tak jedinečný stereo zvuk pro ještě větší zážitek z poslechu.


Jak připojit dva reproduktory současně

1. Ujistěte se, že žádný z reproduktorů není připojen k vašemu Bluetooth zařízení.
2. Zapněte oba reproduktory. Po zapnutí na jednom z reproduktorů stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko ①. Led dioda reproduktoru začne blikat **žlutě**, po připojení k druhému reproduktoru zazní zvukový signál, a LED dioda na druhém reproduktoru začne svítit **žlutě**.
3. Na svém zařízení, v režimu Bluetooth vyberte ze seznamu zařízení „**ABS3**“ a připojte jej.
4. Po úspěšném připojení zazní zvukový signál.
5. Reproduktory se vždy připojí automaticky, pokud jsou v dosahu do 5 m, a jsou oba zapnuté.
6. Pro odpojení jednoho z reproduktorů na něm stiskněte 2x rychle za sebou tlačítko ①.
7. Pokud se párování nepodařilo, opakujte kroky 1– 5.






- ❶ Tlačítko vypnutí a zapnutí reproduktoru
- ❷ Snížení hlasitosti / posouvání skladem dozadu
- ❸ Tlačítko start / pauza, příjem / odmítnutí hovorů
- ❹ Zesílení hlasitosti / posouvání skladem dopředu
- ❺ LED dioda – indikátor stavu zařízení
- ❻ Nabíjecí konektor MicroUSB (pod krytkou)
- ❼ Slot na SD kartu (pod krytkou)

Popis funkcí tlačítek





Zapnout / vypnout / TWS mód

	Zapnutí Podržení tlačítka zapnete reproduktor	1x dlouze přidrže a uvolněte
	TWS mód po zapnutí reproduk- toru, dvojitým rychlým stisknutím přejdete do TWS režimu	2x rychle stiskněte
	Vypnutí Dlouhým podržením tlačítka reproduktor vypnete	1x dlouze přidrže a uvolněte



Hlasitost a hudba

	Snížení hlasitosti Krátkým stisknutím snížíte hlasitost	1x krátce stiskněte
	Předěšlá skladba Přidržením se vrátíte na předešlou skladbu	1x dlouze přidrže a uvolněte





Start / pauza

	Pozastavení hudby Krátkým stisknutím hudbu pozastavíte	1x krátce stiskněte
	Spuštění hudby Opětovným stisknutím hudbu spustíte	1x krátce stiskněte
	Příjem hovoru Při příchozím hovoru krátkým stiskem hovor přijmete.	1x krátce stiskněte
	Ukončení hovoru Totéž tlačítko stiskněte i pro ukončení hovoru	1x krátce stiskněte
	Odmítnutí hovoru Dlouhým podržením tlačítka hovor odmítnete	2 sek přidrže a uvolněte
	Odpojení Bluetooth Dlouhým podržením tlačítka se odpojíte od bluetooth	2 sek přidrže a uvolněte



Hlasitost a hudba

	Zvýšení hlasitosti Krátkým stisknutím zvýšíte hlasitost	1x krátce stiskněte
	Další skladba Přidržením přeskočíte na další skladbu	1x dlouze přidrže a uvolněte



TECHNICKÁ PODPORA PRO ČR A SK

Máte dotaz k reklamaci
nebo k zakoupenému zboží
z nabídky Aligator?
Neváhejte se nás zeptat na naši
adrese: dotazy@adart.cz,
nebo nás kontaktovat
Po – Pá, 9:30 – 17:00 hodin
na Tel: +420 211 222 925.

TECHNICKÁ PODPORA PRE ČR A SK

Máte dotaz kvôli reklamácii
alebo zakúpenému výrobku
z ponuky Aligator?
Neváhajte sa nás spýtať na našej
adrese: dotazy@adart.cz,
alebo nás kontaktovať
Po – Pi, 9:30 – 17:00 hodín
na Tel: +420 211 222 925.



ALIGATOR

ADART COMPUTERS s.r.o.
Čimická 717/34,
182 00 Praha 8 | CZ
www.aligator.cz