

Zkrácení kovového řemínku z nerezové oceli.

U článků, které chcete vyjmout, pomocí tenkého nástroje vytlačte nebo vyrazte spojovací osičky ve směru šipky ①.

Opětovné spojení řemínku provedete zatlačením osičky zpět na místo ②.

Více informací a podporu neleznete na stránce www.aligator.cz/podpora

