

ALIGATOR



2-17



18-33



34-49



50-65




Aligator  
Watch Life

# Základní uspořádání obrazovek



Strana 8 – 9



Česky



Aligator  
Watch Life



## **Obsah**

Důležité pokyny.....	5
Ovládací prvky .....	6
Sejmutí řemínku .....	6
Správné nošení hodinek.....	6
Nabíjení .....	6
Zapnutí a vypnutí .....	7
Základy ovládání .....	7
Funkce hodinek.....	8
Spojení s telefonem .....	10
Propojení hodinek s telefonem.....	11
Zobrazení naměřených dat v telefonu .....	11
Nastavení hodinek.....	12
Nastavení upozornění na hodinkách.....	12
Nastavení vzhledu ciferníku.....	12
<i>Změna vzhledu ciferníku v hodinkách.....</i>	13
<i>Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci .....</i>	13
<i>Nastavení vlastního obrázku na ciferníku.....</i>	14
Záznam tréninku na hodinkách nebo v aplikaci .....	14
Úprava osobních nastavení a údajů .....	15
Voděodolnost IP67 .....	15
Odstraňování problémů .....	16
<i>Upozornění se nezobrazují na hodinkách.....</i>	16
<i>Hodinky se nepřipojují .....</i>	16
<i>Hodinky nelze nabít powerbankou .....</i>	16
Bezpečnost a ekologie.....	17

Děkujeme Vám za zakoupení výrobku značky ALIGATOR.  
Prosíme, prostudujte si tento návod k použití  
Vašich nových chytrých hodinek.

## Důležité pokyny


- Zacházejte s výrobkem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před mechanickým poškozením a nečistotami.
- Chraňte výrobek a příslušenství před extrémními teplotami.
- Nevhazujte výrobek do ohně ani ho nevystavujte teplotám nad +60 °C hrozí nebezpečí výbuchu.  
Výrobek obsahuje vestavěný akumulátor.
- Chraňte výrobek a příslušenství před pádem na zem.
- Výrobek neobsahuje žádné uživatelsky opravitelné součásti, nikdy výrobek ani příslušenství nerozebírejte.
- V letadle výrobek vypněte, pokud není výslovně povoleno jej používat.
- Nepoužívejte výrobek v blízkosti výbušnin.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s výrobkem hrály. Může obsahovat malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo se mohly poranit jiným způsobem.
- Software i hardware výrobku je průběžně inovován.  
Výrobce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí bez předchozího upozornění.



Další informace, návody a videonávody,  
jak nastavit chytré hodinky naleznete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz/awlife>**

## Ovládací prvky

Pro ovládání hodinek slouží dotykový displej a tlačítko na boku.




## Sejmutí řemínku

Řemínek hodinek lze snadno nasadit či sejmout pomocí páčky, která je umístěna na každé z osiček na spodní straně řemínku ③. Zatlačte na páčku a osička se uvolní.




## Správné nošení hodinek

Hodinky nasadte na zápěstí tak, aby zadní strana se snímači dobře dosedla k povrchu ruky, viz. obrázek ④.



## Nabíjení

Před prvním použitím hodinky nabijte. Pro nabíjení se používá přiložený magnetický adaptér ⑤, který se přiloží ke kontaktům na zadní straně hodinek. Magnety přichytí koncovku adaptéru ve správné poloze. Druhý konec adaptéru zapojte do vhodné USB zásuvky. Stav nabití baterie se zobrazí na displeji hodinek.



## Zapnutí a vypnutí

Pro zapnutí/vypnutí hodinek, stiskněte a přidržte tlačítko ①, dokud se hodinky nezapnou/vypnou. Vypnutí musíte následně potvrdit stiskem na displeji hodinek ②.



Schema základního uspořádání ciferníků

**Nabídku funkcí** zobrazíte posunutím prstu po displeji zleva doprava (opačným pohybem se vrátíte zpět). Vybranou funkci aktivujete ťuknutím na příslušnou ikonu v nabídce ①.

**Posunutím prstu** po displeji zprava doleva můžete listovat pořadě obrazovkami jednotlivých funkcí ②.

Displej hodinek je standardně kvůli úspoře baterie ztmaven. Pro aktivaci displeje hodinek stiskněte tlačítko ① nebo otočte zápěstím (nutno zapnout v aplikaci). Displej se po uplynutí krátké doby ztmaví sám nebo jej můžete ztmavit stiskem tlačítka ①.

**Chcete-li se vrátit** v nabídce o úroveň výš, buď stiskněte tlačítko nebo přejeďte po displeji zleva doprava.

**Pro rychlé zobrazení zpráv** ③ přejeďte na hlavní obrazovce prstem zdola nahoru (opačným pohybem se vrátíte zpět).

**Pro rychlé nastavení** ④ přejeďte na hlavní obrazovce shora dolů. (opačným pohybem se vrátíte zpět).

## Funkce hodinek



	<p><b>Kroky</b> Počet kroků za den. Počítá se vždy od půlnoci. Hodnota je orientační, může se lišit od počtu skutečně ušlých kroků.</p>
	<p><b>Spánek</b> Zobrazí informace a statistiky o délce a kvalitě spánku.</p>
	<p><b>Tepová frekvence</b> – k měření se využívá snímač na zadní straně hodinek, je nutné, aby byly hodinky správně umístěny na zápěstí. Hodnota je orientační, nelze použít pro zdravotní účely.</p>
	<p><b>Tělesná teplota</b> měřená snímačem ze zápěstí. Naměřená hodnota je pouze orientační a závislá na okolní teplotě a jiných vlivech. Např. v chladném či normálním prostředí bývá zpravidla nižší, v horkém prostředí naopak vyšší než skutečná tělesná teplota. Funkci nelze použít pro zdravotní účely.</p>
	<p><b>Trénink</b> Měření tréninkové aktivity. K dispozici je nabídka různých sportů. Pro spuštění klepněte na obrazovku s časomírou a zvolte typ sportu. Časomíra tréninku se spustí. Po spuštění tréninku je možné měření pozastavit/ukončit stiskem tlačítka nebo přejetím obrazovky zprava doleva.</p>
	<p><b>Tlak</b> Odhadovaný krevní tlak – experimentální funkce, naměřená hodnota nemusí odpovídat realitě a nelze ji nijak garantovat, pro měření se využívá aproximace ze snímače tepové frekvence. Nelze použít pro zdravotní účely.</p>



	<p><b>spO2</b> Zobrazení okysličení krve – experimentální funkce, naměřená hodnota nemusí odpovídat realitě a nelze ji nijak garantovat, pro měření se využívá aproximace ze snímače tepové frekvence. Nelze použít pro zdravotní účely.</p>
	<p><b>Počasí</b> Informace o aktuálním počasí (pouze pokud je připojen telefon). Přejetím zespoda nahoru zobrazíte předpověď na dalších 6 dnů.</p>
	<p><b>Zprávy</b> Zobrazení zpráv a oznámení z telefonu.</p>
	<p><b>Fotospoušť</b> Umožňuje dálkově ovládat spoušť fotoaparátu v telefonu. Vyžaduje spuštění aplikace v telefonu.</p>
	<p><b>Přehrávač</b> Umožňuje dálkově ovládat hudební přehrávač v telefonu.</p>
	<p><b>Nastavení</b> Nastavení jasu, vibrací, zobrazení technických informací, vypnutí hodinek, reset dat a některé užitečné funkce (stopky, časovač a další).</p>
	<p><b>Hledání telefonu</b> Spustí vyzvánění v telefonu, abyste ho mohli snadno najít. Vyžaduje aby byl telefon připojen a nacházel se v dosahu Bluetooth spojení.</p>

## Spojení s telefonem

Pro plné využití všech funkcí je třeba chytré hodinky bezdrátově propojit s aplikací v telefonu. Stáhněte a nainstalujte si do telefonu aplikaci **Da Fit**:



**Pozor!** Po instalaci a prvním spuštění bude třeba aplikaci **Povolit** ⑥ všechna oprávnění, o která budete několikrát požádáni, jinak nebude správně fungovat.

Po povolení veškerých oprávnění se otevře stránka s profilem. Zadejte Vaše údaje – pohlaví, výšku, věk, atd. Nastavení dokončíte tlačítkem vespod s ikonou **Potvrzení**.

(Pro přesnější záznamy a výpočet hodnot doporučujeme zadat Vaše informace dle skutečnosti).

## Propojení hodinek s telefonem


1. V aplikaci přejděte na obrazovku **Dnes** ťuknutím na první ikonu zleva na spodní části obrazovky (E).
2. Přiblížte hodinky těsně k telefonu a stiskněte tlačítko **Přidat** (7).
3. Aplikace zobrazí seznam nalezených zařízení.
4. Vyberte ťuknutím zařízení **Aligator Life**.
5. Dojde ke spárování hodinek. Hotovo :-)

## Zobrazení naměřených dat v telefonu

Po spárování hodinek s telefonem spusťte aplikaci **Da Fit** a ve spodní části obrazovky aplikace stiskněte první ikonu zleva.

Zobrazí se obrazovka **Dnes** s informacemi staženými z hodinek – počet kroků, spánek, záznam tepové frekvence, teplota, krevní tlak, okysličení krve, záznam tréninkových aktivit a další údaje.

Po ťuknutí na kartu některé měřené veličiny si můžete prohlížet i záznamy zpětně za předchozí dny, případně si vybrat z kalendáře datum, o kterém chcete zjistit podrobnější informace.



### Poznámka:

*data se průběžně stahují z hodinek pomocí bezdrátového připojení, hodinky však musí být v dosahu telefonu – řádově několik metrů.*


## Nastavení hodinek

Hodinky se nastavují pomocí aplikace **Da Fit** v telefonu. Ve spodní části obrazovky aplikace stiskněte prostřední ikonu se symbolem hodinek. Nyní můžete provádět všechna nastavení hodinek, (změnu vzhledu ciferníku, alarmy, notifikace a mnoho dalších funkcí).

## Nastavení upozornění na hodinkách



Důležitou funkcí hodinek je upozornění na příchozí hovory, zprávy SMS, zprávy ze sociálních sítí a upozornění dalších aplikací.

1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na prostřední ikonu vespod aplikace **F**.
2. Zvolte položku **Upozornění** **8**.
3. Zobrazí se výběr upozornění, která můžete aktivovat ťuknutím na přepínač vedle názvu **⊕**.
4. Při zapínání upozornění bude aplikace bude žádat o různá povolení k přístupu – pro správnou funkci je nutné přístupu povolit. Při prvním nastavení se zobrazí také obrazovka pro povolení přístupu k oznámením. Zapněte přepínač vedle aplikace **Da Fit** **Ⓞ**.



## Nastavení vzhledu ciferníku

Aligator Watch Life nabízí velice širokou nabídku vzhledů ciferníků. Přímo v hodinkách je předinstalováno několik vzhledů. Díky aplikaci pak máte k dispozici desítky dalších vzhledů, včetně možnosti nastavení vlastní fotografie či obrázku přímo na pozadí ciferníku hodinek.




## Změna vzhledu ciferníku v hodinkách

1. Přitiskněte prst na displej hodinek tak dlouho, dokud se aktuální ciferník nezmenší.
2. Pohybem prstu do stran vyberte z nabídky ciferníků, které jsou k dispozici.
3. Vybraný ciferník potvrďte dotekem na obrazovce.

## Výběr dalších vzhledů ciferníků v aplikaci

1. Ťkněte na prostřední ikonu ve spodní části aplikace a zvolte **Ciferníky**.
2. Zobrazí se ciferníky instalované v hodinkách.
3. Ve spodní části obrazovky zvolte položku **Další ciferníky**. Chvilku vyčkejte, až se načtou všechny ciferníky, které jsou



## Nastavení vlastního obrázku na ciferníku


1. Přejděte na obrazovku zařízení ťuknutím na prostřední ikonu ve spodní části aplikace a zvolte **Ciferníky**.
2. Zvolte 4. ciferník a ťukněte na tlačítko **Upravit** vedle něj ⑨.
3. Tlačítkem **Vyberte obrázek** si můžete nastavit vlastní fotku nebo obrázek jako pozadí ciferníku.
4. Lze také nastavit vlastní barvu písma a umístění informací na obrazovce.
5. Stiskem tlačítka **Uložit** vpravo nahoře uložíte změny a nahrajete vlastní ciferník do hodinek.

## Záznam tréninku na hodinkách nebo v aplikaci

Jak již bylo zmíněno v kapitole **Funkce**, umožňují hodinky záznam tréninku pro několik druhů sportu. Trénink je však možno zaznamenávat také přímo pomocí aplikace **Da Fit** v telefonu. V takovém případě slouží hodinky pouze jako snímač kroků a tepové frekvence a trénink se bude zaznamenávat v přímo v aplikaci, včetně trasy

k dispozici (postupně jsou přidávány stále nové ciferníky).

4. Ťukněte na ciferník, který chcete použít a následně ťukněte na tlačítko **Stažení** pod ciferníkem.
5. Dojde ke stažení a následně nainstalování ciferníku do hodinek. Postup je možno sledovat na obrazovce telefonu.



získané z GPS přijímače telefonu. Pro spuštění tréninku v telefonu stisknete v aplikaci **Da Fit** první ikonu zleva vespod obrazovky **E**, abyste přešli na obrazovku **Dnes**. Ťukněte na kartu **Venkovní běh** a stisknete tlačítko **Start**. Záznam tréninku v telefonu se spustí. Po ukončení tréninku se tréninková data uloží a je možné si v kalendáři zpětně prohlédnout trasu na mapě a další informace.

## Úprava osobních nastavení a údajů

Pro úpravu osobních informací a změnu některých dalších nastavení aplikace stisknete ve spodní části obrazovky ikonu vpravo – zobrazí se obrazovka **Můj Profil**. Nyní si budete moci nastavit např. váhu, věk a další informace o Vás, ale také denní cíl.

## Voděodolnost IP67

Hodinky jsou konstruovány jako voděodolné podle normy IP67, přesto však důrazně doporučujeme, abyste kontaktu s vodou v maximální možné míře předcházeli. Během používání hodinek může v důsledku nárazů či opotřebení pouzdra dojít k mikroskopickým trhlinám v těsnění. Do pouzdra by v takovém případě mohla vniknout voda a způsobit poškození, které není kryto zárukou. Nikdy se s hodinkami nepotápějte, ani se s nimi nekoupejte či nesprchujte – voda pod tlakem nebo horká voda by mohla proniknout do hodinek a způsobit poškození, které není kryto zárukou. Nikdy nemačkejte tlačítka, pokud je pouzdro v kontaktu s vodou, mohlo by dojít k průniku vody a poškození, které není kryto zárukou.

## Odstraňování problémů

### Upozornění se nezobrazují na hodinkách

Zkontrolujte prosím, zda jste povolili přístup aplikace **Da Fit** k oznámením podle tohoto návodu (viz kapitola **Nastavení upozornění na hodinkách**). Případně otevřete nastavení telefonu a zadejte do vyhledávacího pole **Přístup k oznámením** a zkontrolujte, že přístup je pro **Da Fit** zapnutý.

### Hodinky se nepřipojují

Pokud se Vám nedaří hodinky připojit k telefonu, zkuste vypnout a zapnout Bluetooth na Vašem telefonu a telefon restartovat. Pokud se hodinky nepřipojí, zkuste je v aplikaci znova vyhledat. Pokud se hodinky nepřipojí, proveďte jejich reset – v hodinkách přejedte zleva do prava, až se zobrazí menu, zvolte **Nastavení** a **Reset**. Následně restartujte telefon a hodinky znovu připojte v aplikaci podle postupu v kapitole **Spojení s telefonem**.

### Hodinky nelze nabít powerbankou

Nabíjecí proud hodinek je velmi malý. Proto některé powerbanky mylně vyhodnotí připojené hodinky jako telefon, který je již nabitý a automaticky vypnou nabíjení.



Další informace, návody a videonávody, jak nastavit chytré hodinky naleznete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz/awlife>**



# Bezpečnost a ekologie

## Vestavěný akumulátor



Výrobek obsahuje vestavěný jednočlánkový lithiový akumulátor, který nepatří do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí! Poté, co výrobek doslouží, lze akumulátor vyjmout a předat k dalšímu ekologickému zpracování.

## Návod na bezpečné vyjmutí akumulátoru uživatelem nebo kvalifikovaným profesionálem nezávislým na prodejci

Přesvědčte se, že akumulátor je zcela vybitý (případně nechte hodinky nejprve zcela vybit). Nožem nebo dlátem opatrně odlepte zadní stěnu hodinek. Nebezpečí úrazu!

Po jednom odpojte nebo nůžkami přerušte přívodní vodiče k akumulátoru tak, abyste předešli zkratu. Opatrně vyjměte akumulátor tak, aby nedošlo k perforaci či deformování akumulátoru – nebezpečí úniku elektrolytu, zkratu a úrazu! Dbejte pravidel bezpečnosti práce a používejte ochranné pomůcky, případně úkon přenechejte odborníkovi!

## Použitá elektrozařízení

Výrobek nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu, může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí! Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo nachází případně ho můžete odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o.. Nakládání s výrobkem v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné.

## Prohlášení o shodě

Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR WATCH LIFE, Y65, je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz).




# Základné usporiadanie obrazoviek



Strana 24 – 25



Slovensky



Aligator  
Watch Life



## **Obsah**

Dôležité pokyny .....	<b>21</b>
Ovládacie prvky .....	<b>22</b>
Sňatie remienka .....	<b>22</b>
Správne nosenie hodínok .....	<b>22</b>
Nabíjanie .....	<b>22</b>
Zapnutie a vypnutie .....	<b>23</b>
Základy ovládania .....	<b>23</b>
Funkcie hodínok .....	<b>24</b>
Spojenie s telefónom .....	<b>26</b>
Prepojenie hodínok s telefónom: .....	<b>27</b>
Zobrazenie nameraných dát v telefóne .....	<b>27</b>
Nastavenie hodínok .....	<b>28</b>
Nastavenie upozornení na hodinkách .....	<b>28</b>
Nastavenie vzhľadu ciferníka .....	<b>28</b>
<i>Zmena vzhľadu ciferníku v hodinkách .....</i>	<i>29</i>
<i>Výber ďalších vzhľadov ciferníkov v aplikácii .....</i>	<i>29</i>
Nastavenie vlastného obrázku na ciferníku .....	<b>30</b>
Záznam tréningu na hodinkách alebo v aplikácii .....	<b>30</b>
Úprava osobných nastavení a údajov .....	<b>31</b>
Vodoodolnosť IP67 .....	<b>31</b>
Odstraňovanie problémov .....	<b>32</b>
<i>Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách .....</i>	<i>32</i>
<i>Hodinky sa nepripojujú .....</i>	<i>32</i>
<i>Hodinky nejde nabiť powerbankou .....</i>	<i>32</i>

Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok značky ALIGATOR.  
Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie  
Vašich nových chytrých hodínok.

## Dôležité pokyny


- Zaobchádzajte s výrobkom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred mechanickým poškodením a nečistotami.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred extrémnymi teplotami.
- Nevhadzujte výrobok do ohňa ani ho nevystavujte teplotám nad + 60 °C hrozí nebezpečenstvo výbuchu.  
Výrobok obsahuje vstavaný akumulátor.
- Chráňte výrobok a príslušenstvo pred pádom na zem.
- Výrobok neobsahuje žiadne užívateľsky opraviteľné súčasti, nikdy výrobok ani príslušenstvo nerozoberajte.
- V lietadle výrobok vypnite, pokiaľ nie je výslovne povolené ho používať.
- Nepoužívajte výrobok v blízkosti výbušnín.
- Uchovajte mimo dosahu detí a nedovoľte im, aby si s výrobkom hrali. Môže obsahovať malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo sa môžu poraniť iným spôsobom.
- Softvér aj hardvér výrobku je priebežne inovovaný.  
Výrobca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.



Ďalšie informácie, návody a videonávody,  
ako nastaviť chytré hodinky nájdete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz/awlife>**

## Ovládacie prvky

Na ovládanie hodínok slúži tlačidlo na boku a plne dotykový displej, s ktorého pomocou sa ovládajú ďalšie funkcie hodínok.




## Sňatie remienka

Remienok hodínok je možné jednoducho nasadiť alebo zložiť pomocou páčky, ktorá je umiestnená na každej z osičiek na spodnej strane remienku ③. Zatláčajte na páčku a osička sa uvoľní.




## Správne nosenie hodínok

Hodinky nasadíte na zápästie tak, aby zadná strana so snímačmi dobre dosadla k povrchu ruky ④.



## Nabíjanie

Pred prvým použitím hodinky nabite. K nabíjaniu sa používa priložený magnetický adaptér ⑤, ktorý sa pripojí ku kontaktom na zadnej strane hodínok. Magnety prichytia koncovku adaptéru v správnej polohe. Druhý koniec adaptéru zapojte do vhodnej USB zásuvky. Na displeji sa po pripojení zobrazí stav nabitia batérie.



## Zapnutie a vypnutie

Kvôli zapnutiu/vypnutiu hodinek, stlačte a podržte tlačidlo ①, kým sa hodinky nezapnú/nevypnú. Vypnutie musíte následne potvrdiť stlačením na displeji telefónu ②.



## Základy ovládania

Displej hodinek je štandardne kvôli úspore batérie stmavený. Pre aktiváciu displeja hodinek sa buď dotknite displeja alebo stlačte tlačidlo ①. Displej sa po uplynutí krátkej doby stmaví sám alebo ho môžete stmaviť stlačením tlačidla ①.

Schema základného usporiadanie ciferníkov

**Ponuku funkcií** zobrazíte posunutím prsta po displeji zľava doprava (opačným pohybom sa vrátite späť). Vybranú funkciu aktivujete ťuknutím na príslušnú ikonu v ponuke (A).

Posunutím prsta po displeji sprava doľava môžete listovať zaradom obrazovkami jednotlivých funkcií (B).

**Ak sa chcete vrátiť** v ponuke o úroveň vyššie, buď stlačte tlačidlo ① alebo prejdite po displeji zľava doprava.

**Pre rýchle zobrazenie správ** (C) prejdite na hlavnej obrazovke prstom zdola nahor (opačným pohybom sa vrátite späť).

**Pre rýchle nastavenie** (D) prejdite na hlavnej obrazovke zhora nadol. (Opačným pohybom sa vrátite späť).

## Funkcie hodínok


	<p><b>Kroky</b> Počet krokov za deň. Počíta sa vždy od polnoci. Hodnota je orientačná, môže sa líšiť od počtu skutočne ušlých krokov.</p>
	<p><b>Spánok</b> Zobrazí informácie a štatistiky o dĺžke a kvalite spánku.</p>
	<p><b>Tepová frekvencia</b> – na meranie sa využíva snímač na zadnej strane hodínok, je nutné, aby boli hodinky správne umiestnené na zápästí. Hodnota je orientačná, nie je možné ju použiť pre zdravotné účely.</p>
	<p><b>Telesná teplota</b> meraná snímačom zo zápästia. Nameraná hodnota je len orientačná a závislá na okolitej teplote a iných vplyvoch. Napr. v chladnom či normálnom prostredí býva spravidla nižšia, v horúcom prostredí naopak vyššia ako skutočná telesná teplota. Funkciu nie je možné použiť pre zdravotné účely.</p>
	<p><b>Tréning</b> Meranie tréningovej aktivity. K dispozícii je ponuka rôznych športov. K spusteniu kliknite na obrazovku s časomierou a vyberte typ športu. Časomiera tréningu sa spustí. Po spustení tréningu je možné meranie pozastaviť/ukončiť stlačením tlačidla alebo prejdením obrazovky sprava doľava.</p>
	<p><b>Tlak</b> Odhadovaný krvný tlak – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, na meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť pre zdravotné účely.</p>



	<p><b>spO2</b> Zobrazenie okysličenie krvi – experimentálna funkcia, nameraná hodnota nemusí zodpovedať realite a nemožno ju nijako garantovať, na meranie sa využíva aproximácia zo snímača tepovej frekvencie. Nedá sa použiť pre zdravotné účely.</p>
	<p><b>Počasie</b> Informácia o aktuálnom počasí (iba ak je pripojený telefón). Prejdením zospodu nahor zobrazíte predpoveď na ďalších 6 dní.</p>
	<p><b>Správy</b> Zobrazenie správ a notifikácií z telefónu.</p>
	<p><b>Fotospúšť</b> Umožňuje diaľkovo ovládať spúšť fotoaparátu v telefóne. Vyžaduje spustenie aplikácie v telefóne.</p>
	<p><b>Prehrávač</b> Umožňuje diaľkovo ovládať hudobný prehrávač v telefóne.</p>
	<p><b>Nastavenie</b> Nastavenie jas, vibrácií, zobrazenie technických informácií, vypnutie hodín, reset dát a niektoré užitočné funkcie (stopky, časovač a ďalšie).</p>
	<p><b>Hľadanie telefónu</b> Spustí vyzváňanie v telefóne, aby ste ho mohli ľahko nájsť. Vyžaduje, aby bol telefón pripojený a nachádzal sa v dosahu Bluetooth spojenia.</p>

## Spojenie s telefónom

K plnému využitiu všetkých funkcií je potrebné chytré hodinky bezdrôtovo prepojiť s aplikáciou v telefóne. Stiahnite a nainštalujte si do telefónu aplikáciu **Da Fit**:



**Pozor!** Po inštalácii a prvom spustení bude treba aplikácii **Povolit**® všetky povolenia, o ktoré budete niekoľkokrát požiadaní. Inak nebude správne fungovať!

Po povolení všetkých oprávnení sa otvorí stránka s profilom. Zadajte Vaše údaje – pohlavie, výšku, vek, atď.. Nastavenie dokončíte tlačidlom naspodku s ikonou **Potvrdenie**.

(Pre presnejšie záznamy a výpočet hodnôt odporúčame zadať Vaše informácie podľa skutočnosti).


## Prepojenie hodinek s telefónom:

1. V aplikácii prejdite na obrazovku **Dnes** ťuknutím na prvú ikonu zľava v spodnej časti obrazovky **E**.
2. Priblížte hodinky tesne k telefónu a stlačte tlačidlo **Pridať** **7**.
3. Aplikácia zobrazí zoznam nájdených zariadení.
4. Vyberte ťuknutím zariadenie **Aligator Life**.
5. Dôjde ku spárovaniu hodinek. Hotovo!

## Zobrazenie nameraných dát v telefóne

Po spárovaní hodinek s telefónom spustíte aplikáciu **Da Fit** a v spodnej časti obrazovky aplikácie stlačte prvú ikonu zľava.

Zobrazí sa obrazovka **Dnes** s informáciami stiahnutými z hodinek – počet krokov, spánok, záznam tepovej frekvencie, teplota, krvný tlak, okysličenie krvi, záznam tréningových aktivít a ďalšie údaje. Po ťuknutí na kartu niektorej meranej veličiny si môžete prezerať aj záznamy späť za predchádzajúce dni, poprípade si vybrať z kalendára dátum, o ktorom chcete zistiť informácie.



### Poznámka:

*dáta sa priebežne sťahujú z hodinek pomocou bezdrôtového pripojenia, hodinky však musia byť v dosahu telefónu – rádovo niekoľko metrov.*


## Nastavenie hodínok

Hodinky sa nastavujú pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. V spodnej časti obrazovky aplikácie stlačte prostrednú ikonu so symbolom hodínok. Teraz už môžete vykonávať všetky nastavenia hodínok, (zmenu vzhľadu ciferníku, alarmy, notifikácie a mnoho ďalších funkcií).

## Nastavenie upozornení na hodinkách


Dôležitou funkciou hodínok je upozornenie na prichádzajúce hovory, správy SMS, správy zo sociálnych sietí a upozornenia ďalších aplikácií.

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie **F**.
2. Zvoľte položku **Upozornenie** **8**.
3. Zobrazí sa výber upozornení, ktoré môžete aktivovať ťuknutím na prepínač vedľa názvu **⊕**.
4. Pri zapínaní upozornenia bude aplikácia žiadať o rôzne povolenia na prístup – kvôli správnej funkcii je nutné prístup **Povoliť**. Pri prvom nastavení sa zobrazí aj obrazovka pre povolenie prístupu k oznámeniam. Zapnite prepínač vedľa aplikácie **Da Fit** **6**.




## Nastavenie vzhľadu ciferníka

Aligator Watch Life ponúka veľmi širokú ponuku vzhľadov ciferníkov. Priamo v hodinkách je predinštalovaných niekoľko vzhľadov. Vďaka aplikácii potom máte k dispozícii desiatky ďalších vzhľadov, vrátane možnosti nastavenia vlastnej fotografie či obrázku priamo na pozadí ciferníku hodínok.




## Zmena vzhľadu ciferníku v hodinkách

1. Pritlačte prst na displej hodinek tak dlho, kým sa aktuálne ciferník nezmenší.
2. Pohybom prsta do strán vyberte z ponuky ciferníkov, ktoré sú k dispozícii.
3. Vybraný ciferník potvrdíte dotykem na obrazovku.



## Výber ďalších vzhľadov ciferníkov v aplikácii

1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie a vyberte **Ciferníky**.
2. Zobrazia sa ciferníky inštalované v hodinkách.
3. V spodnej časti obrazovky zvolte položku **Ďalšie ciferníky**. Chvíľku počkajte, kým sa načítajú



## Nastavenie vlastného obrázku na ciferníku


1. Prejdite na obrazovku zariadenia ťuknutím na prostrednú ikonu naspodku aplikácie a vyberte **Ciferníky**.
2. Zvoľte 4. ciferník a ťuknite na tlačidlo **Upraviť** vedľa neho ⑨.
3. Tlačidlom **Vyberte obrázok** si môžete nastaviť vlastnú fotku alebo obrázok ako pozadie ciferníku.
4. Je možné tiež nastaviť vlastnú farbu písma a umiestnenie informácií na obrazovke.
5. Stlačením tlačidla **Uložiť** vpravo hore uložíte zmeny a nahráte vlastný ciferník do hodínok.

## Záznam tréningu na hodinkách alebo v aplikácii

všetky ciferníky, ktoré sú k dispozícii (postupne sa pridávajú stále nové ciferníky).

4. Ťuknite na ciferník, ktorý chcete použiť a následne ťuknite na tlačidlo **Stiahnutie** pod ciferníkom.
5. Dôjde k stiahnutiu a následne nainštalovanie ciferníku do hodínok. Postup je možné sledovať na obrazovke telefónu.

Ako už bolo spomenuté v kapitole **Funkcie**, umožňujú hodinky záznam tréningu pre niekoľko druhov športov. Tréning je však tiež možné zaznamenávať priamo pomocou aplikácie **Da Fit** v telefóne. V takom prípade slúžia hodinky len ako snímač krokov a tepovej frekvencie a tréning sa bude zaznamenávať v priamo v aplikácii, vrátane trasy získanej



z GPS prijímača telefónu. Na spustenie tréningu v telefóne stlačte v aplikácii **Da Fit** prvú ikonu zľava naspodku obrazovky, aby ste prešli na obrazovku **Dnes**. Ťuknite na kartu **Vonkajší beh** a stlačte tlačidlo **Štart**. Záznam tréningu v telefóne sa spustí. Po ukončení tréningu sa tréningové dáta uložia a je možné si v kalendári spätne pozrieť trasu na mape a ďalšie informácie.

## Úprava osobných nastavení a údajov

Pre úpravu osobných informácií a zmenu niektorých ďalších nastavení aplikácie, stlačte v spodnej časti obrazovky ikonu vpravo - zobrazí sa obrazovka **Môj Profil**. Teraz si budete môcť nastaviť napr. váhu, vek a ďalšie informácie o Vás, ale aj denný cieľ!

## Vodoodolnosť IP67

Hodinky sú konštruované ako vodoodolné podľa normy IP67, napriek tomu však dôrazne odporúčame, aby ste kontaktu s vodou v maximálnej možnej miere predchádzali. Počas používania hodínok môže v dôsledku nárazov či opotrebovania puzdra dôjsť k mikroskopickým trhlinám v tesnení. Do puzdra by v takom prípade mohla vniknúť voda a spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou. Nikdy sa s hodinkami nepotápajte, ani sa nimi nekúpte či nesprchujte - voda pod tlakom alebo horúca voda by mohla preniknúť do hodínok a spôsobiť poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou. Nikdy nestláčajte tlačidlá, ak je puzdro v kontakte s vodou, mohlo by dôjsť k prieniku vody a poškodenie, ktoré nie je kryté zárukou.

## Odstraňovanie problémov

### Upozornenia sa nezobrazujú na hodinkách

Skontrolujte prosím, či ste povolili prístup aplikácie **Da Fit** k oznámeniam podľa tohto návodu (viď kapitola **Nastavenie upozornení na hodinkách**). Prípadne otvorte nastavenie telefónu a zadajte do vyhľadávacieho poľa **Prístup k oznámeniam** a skontrolujte, že prístup je pre **Da Fit** zapnutý.

### Hodinky sa nepripojujú

Ak sa Vám nedarí hodinky pripojiť k telefónu, skúste vypnúť a zapnúť Bluetooth na Vašom telefóne a telefón reštartovať. Ak sa hodinky nepripoja, skúste ich v aplikácii znova vyhľadať. Ak sa hodinky nepripoja, vykonajte ich reset - v hodinkách prejdite zľava doprava, až sa zobrazí menu, zvolte **Nastavenia** a **Reset**. Následne reštartujte telefón a hodinky znovu pripojte v aplikácii podľa postupu v kapitole **Spojenie s telefónom**.

### Hodinky nejde nabiť powerbankou

Nabíjací prúd hodínok je veľmi malý. Preto niektoré powerbanky mylne vyhodnotia pripojené hodinky ako telefón, ktorý je už nabitý a automaticky vypnú nabíjanie.



Ďalšie informácie, návody a videonávody, ako nastaviť chytré hodinky nájdete na adrese:  
**<http://www.aligator.cz/awlife>**



# Bezpečnosť a ekológia

## Vstavaný akumulátor



Výrobok obsahuje vstavaný jednočlánkový lítiový akumulátor, ktorý nepatrí do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu! Potom, čo výrobok doslúži, možno akumulátor vybrať a odovzdať k ďalšiemu ekologickému spracovaniu.

## Návod na bezpečné vybratie akumulátoru užívateľom alebo kvalifikovaným profesionálom nezávislým na predajcovi

Presvedčte sa, že akumulátor je úplne vybitý (prípadne nechajte hodinky najprv úplne vybiť). Nožom alebo dlátom opatrne odlepte zadnú stenu hodínok. Nebezpečenstvo úrazu! Po jednom odpojte alebo nožnicami prerušte prírodné vodiče k akumulátoru tak, aby ste predišli skratu. Opatrne vyberte akumulátor tak, aby nedošlo k perforácii či deformovaniu akumulátora – nebezpečenstvo úniku elektrolytu, skratu a úrazu! Dbajte pravidiel bezpečnosti práce a používajte ochranné pomôcky, prípadne úkon prenechajte odborníkovi!

## Použitie elektrozariadenia

Výrobok nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu, môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie! Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho recykláciu či ekologickú likvidáciu. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza prípadne ho môžete odovzdať priamo predajcovi alebo na niektoré z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o.. Nakladanie s výrobkom v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!

## Vyhlásenie o zhode

Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia Aligator Watch Life, Y65, je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz).




# Alapvető elrendezés képernyők



Oldalt 40 – 41



Magyar



Aligator  
Watch Life



## Tartalom

Fontos utasítások.....	37
A működtető elemek és a szíj felhelyezése .....	38
A szíj levétele az óráról .....	38
Az okosóra helyes hordása a kézen .....	38
Az akkumulátor töltése .....	38
Be- és kikapcsolás .....	39
A készülék használata .....	39
Az óra funkciói .....	40
Csatlakozás a telefonhoz .....	42
Csatlakoztassa az órát a telefonhoz .....	43
A mért adatok megtekintése a telefonon .....	43
Az óra beállítása.....	44
Figyelmeztetések beállítása az órára.....	44
A számlap kivételének a beállítása .....	44
<i>A számlap megváltoztatása az órán .....</i>	<i>45</i>
<i>További számlapok kiválasztása az alkalmazásban .....</i>	<i>45</i>
Saját kép beállítása számlapként .....	46
Edzési adatok rögzítése az órára vagy a telefonra .....	46
Egyéni adatok .....	47
IP67 védettség.....	47
Problémamegoldás .....	48
<i>A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán.....</i>	<i>48</i>
<i>Az óra nem csatlakozik a telefonhoz .....</i>	<i>48</i>
<i>Az órát ne sikerül külső akkumulátorról feltölteni ....</i>	<i>48</i>
Biztonság és környezetvédelem.....	49

Köszönjük Önnek, hogy megvásárolta az ALIGATOR márka termékét! Az okosóra használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen útmutatót.

## Fontos utasítások


- A termékkel és tartozékaival bánjon óvatosan, azokat védje meg a leeséstől, szennyeződésektől és a mechanikus sérülésektől.
- A terméket és tartozékait óvja extrém hőmérsékletektől.
- A terméket ne dobja tűzbe és ne tegye ki + 60 °C-nál magasabb hőmérséklet hatásának, a termék felrobbanhat.  
A termékbe akkumulátor van beépítve.
- A terméket és tartozékait óvja a leeséstől.
- A termékben nincs olyan alkatrész, amelyet a felhasználó is kicserélhet vagy megjavíthat, ezért a terméket megbontani tilos.
- Ha repülőgépen utazik, akkor a terméket kapcsolja le.
- Robbanóanyagok közelében a terméket ne használja.
- A terméket gyerekektől elzárva tárolja, ne engedje, hogy a telefontal gyerekek játsszanak. A készülékben apró alkatrészek vannak, amelyeket a gyerekek lenyelhetnek, vagy sérülést okozhatnak.
- A hardverek és szoftverek folyamatos fejlesztés alatt állnak.  
A gyártó és az importőr fenntartja magának a jogot arra, hogy előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa a termék egyes funkcióit és a használati útmutatót.



Az okosóra beállításával és használatával kapcsolatos további információkat és videó útmutatókat a <http://www.aligator.cz/awlife> weblapon találja meg.

## A működtető elemek és a szíj felhelyezése

Az okosórát és a funkciókat az óra oldalán található gombokkal és az érintő képernyővel lehet működtetni és beállítani.




### A szíj levétele az óráról

A szíj levételéhez a tengelyen található kis kart húzza be ③ és vegye le a szíjat.




### Az okosóra helyes hordása a kézen

Az órát úgy tegye fel a kezére, hogy az érzékelő hozzáérjen a kezéhez (lásd az ábrát ④).



### Az akkumulátor töltése

Az első használatba vétel előtt az óra akkumulátorát tölts fel. Az óra akkumulátorát a mágneses adapter használatával kell feltölteni ⑤, az adaptert tegye az óra hátlapján található érintkezőkre. A mágnesek a töltésnek megfelelő helyzetben rögzítik az adaptert az órán. Az adapter vezetékét csatlakoztassa egy hagyományos USB aljzathoz. A kijelző mutatja az akkumulátor töltöttségi állapotát.



## Be- és kikapcsolás

Az óra bekapcsolásához (kikapcsolásához) nyomja meg és tartsa benyomva a gombot ①. A kikapcsoláshoz a képernyőn megjelenő üzenetet hagyja jóvá ②.



Alapvető séma  
elrendezés  
tárcsáz

Ha az ujját balról jobbra végighúzza a képernyőn, akkor megjelenik a funkciókat tartalmazó menü (A) (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre). A kívánt funkció kiválasztásához érintse meg a menüben a funkció ikonját. A megnyitott funkció képernyőinek a megtekintéséhez (lapozáshoz) az ujját jobbról balra húzza el a képernyőn (B).

## A készülék használata

Az okosóra képernyője energiatakarékossági okokból sötét (ki van kapcsolva). A képernyő aktiválásához érintse meg a képernyőt vagy nyomja meg a gombot ①. A képernyő (használaton kívül) egy idő után kikapcsol, illetve a gomb megnyomásával is kikapcsolható ①.

### Egy szinttel való visszalépéshez

nyomja meg az ① gombot, vagy az ujját balról jobbra húzza el a képernyőn.

**Az üzenetek gyors megtekintéséhez a főképernyőn (C)** az ujját húzza felülről lefelé (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre).

**A gyors beállításokhoz (D)** a főképernyőn az ujját alulról húzza felfelé (ellenkező irányban való húzással visszatér az előző képernyőre).

## Az óra funkciói



	<p><b>Lépések száma</b> egy nap alatt. A számláló éjfélkor lenullázódik. Az érték csak megközelítő jellegű, a készülék nem tudja pontosan mérni a lépések számát.</p>
	<p><b>Alvás</b> Az alvás minőségéhez és hosszához kapcsolódó információk és statisztikák.</p>
	<p><b>Pulzusszám</b> – az óra hátlapján található érzékelő méri a szívverések számát, ügyeljen arra, hogy az óra megfelelő módon felüljön a kezére. Az érték csak megközelítő jellegű (orvosi célokra nem használható), a készülék nem tudja pontosan mérni a szívverések számát.</p>
	<p><b>Hőmérséklet</b> A karon mért testhőmérséklet. Az érték csak megközelítő jellegű, nem mutatja a pontos testhőmérsékletet és több tényező is hatással lehet a mérésre (pl. a környezeti hőmérséklet). PI. hideg időben általában alacsonyabb, meleg időben magasabb hőmérsékletet mér. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.</p>
	<p><b>Edzés</b> Sportolási tevékenységek mérése. Több sport közül lehet választani. Válasszon sportot és az indításhoz érintse meg a stopperóra képernyőt. Az edzőmérő elindul. A képernyő megérintésével, vagy az ujjának a jobbról balra húzásával, az edzés mérése szüneteltethető vagy leállítható.</p>
	<p><b>Vérnyomás</b> Becsült vérnyomás – ez egy kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékelő által mért adatokat használja fel a vérnyomás becsléséhez. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.</p>



	<p><b>spO2 Vér oxigénellátása (becsült érték)</b>          Ez egy kísérleti funkció, a mért érték nem feltétlenül felel meg a valós értéknek, a készülék a szívritmus érzékelő által mért adatokat használja fel a vér oxigénellátásának a becsléséhez. A mért értéket orvosi célokra nem lehet felhasználni.</p>
	<p><b>Időjárás</b> Aktuális időjárási adatok (csak akkor használható, ha a készülék a telefonon keresztül az internethez van csatlakoztatva). Az ujját alulról felfelé húzva megtekintheti a következő 6 nap időjárási előrejelzéseit.</p>
	<p><b>Üzenetek</b>          Telefonra érkezett üzenetek és figyelmeztetések megjelenítése.</p>
	<p><b>Kamera gomb</b>          A telefon kameráját távolról lehet működtetni. A kamera alkalmazást a telefonon be kell kapcsolni.</p>
	<p><b>Lejátszó gomb</b>          A telefon zenelejátszóját távolról lehet működtetni.</p>
	<p><b>Beállítások</b> Fényerő, rezgés, műszaki adatok megjelenítése, óra kikapcsolása, adatok törlése és más hasznos funkciók (stopperóra, időszámláló és egyéb).</p>
	<p><b>Telefon keresése</b> Bekapcsolja a csengetést a telefonon, könnyebben megtalálja a valahol elfelejtett telefont. Csak bekapcsolt telefon esetén, és Bluetooth hatókörön belül működik.</p>

## Csatlakozás a telefonhoz

Az okosóra összes funkciójának a használatához, az órát és a telefont (vezeték nélküli adatátvitelt felhasználva) egymáshoz kell csatlakoztatni. Töltse le, és telepítse a telefonjára a **Da Fit** alkalmazást:



**Figyelem!** Az alkalmazás telepítése és első indítása után, az összes hozzáférési kérelmet engedélyezni kell ⑥, ellenkező esetben az okosóra nem fog megfelelő módon működni.

A hozzáférések engedélyezése után megnyílik a profil oldal. Adja meg az adatokat: nem, magasság, életkor stb. A beállítások után érintse meg alul a **Kész** ikont.


(Az óra által számolt adatok pontosságához fontos, hogy az önre vonatkozó adatokat pontosan és valóságosan adja meg).

## Csatlakoztassa az órát a telefonhoz

1. Az alkalmazásban, a képernyő alján bal oldalon, érintse meg az eszközök ikont (E).
2. Az órát tartsa közel a telefonhoz és érintse meg az **Eszköz hozzáadása** (TO ADD) gombot (7).
3. Az alkalmazásban megjelennek az elérhető eszközök.
4. Érintse meg az **Aligator Life** eszközt.
5. Az óra és a telefon kölcsönösen kapcsolódik egymáshoz. Kész :-)

## A mért adatok megtekintése a telefonon

Az okosóra és a telefonra telepített **Da Fit** alkalmazás párosítása után, az alkalmazásban a képernyő alján, a bal oldalon érintse meg az első ikont. Megnyílik a **Ma** képernyő, és az óráról áttöltött adatok: Lépések, száma, alvás, szívverési frekvencia, testhőmérséklet, vérnyomás, vér oxigénellátása, edzési aktivitások és egyéb adatok. Érintse meg valamelyik mért érték kártyáját, és tekintse meg az előző napok adatait, vagy a naptárban jelöljön meg egy napot, amelynek az adatait szeretné megtekinteni.



### Jegyzet:

*az adatok folyamatosan áttöltődnek a telefonra, a vezeték nélküli adatátvitelhez a telefon és az óra ne legyen egymástól néhány méternél távolabba.*


## Az óra beállítása

Az órát a telefonra telepített **Da Fit** alkalmazás segítségével lehet beállítani. Az alkalmazás képernyőjén (alul) érintse meg az óra ikont. Ezt követően állítsa be az órát (számlap kivétel, értesítések, figyelmeztetések, ébresztő stb.).

## Figyelmeztetések beállítása az órára


Az óra egyik fontos funkciója, hogy értesíti a felhasználóját a telefonra érkezett üzenetekről (pl. SMS), a szociális hálózatokon és az egyéb alkalmazásokban beállított figyelmeztetésekről.

1. Az alkalmazás képernyőjén alul (középen) érintse meg az ikont (F).
2. Válassza a **Figyelmeztetések** opciót (8).
3. Megnyílik a beállítható figyelmeztetések listája. Az egyes figyelmeztetéseket a megnevezés mellett található kapcsolóval (csuszka) lehet be- vagy kikapcsolni (✖).
4. A figyelmeztetések bekapcsolása után különböző hozzáférési engedélykérelmek jelennek meg. A megfelelő működéshez a kérelmeket mindig **hagyja jóvá**. Az első beállításakor megnyílik a figyelmeztetésekhez való hozzáféréshez kapcsolódó képernyő. A **Da Fit** alkalmazás mellett kapcsolót kapcsolja be (6).




## A számlap kivételének a beállítása

Az Aligator Watch Life órán egy sor számlap kivétel állítható be. Az óra memóriájában több számlap kivétel van elmentve. Az alkalmazásának köszönhetően további (több tíz) számlapot állíthat be, sőt saját fényképet (vagy más képet) is felhasználhat a számlap háttéréként.




## A számlap megváltoztatása az órán

1. Tartsa addig az ujját az óra számlapján, amíg a számlap nem lesz kisebb méretű.
2. Az ujját oldalirányba húzza el és lapozzon a rendelkezésre álló számlapok között.
3. A kiválasztott számlapot tapintással aktiválja.



## További számlapok kiválasztása az alkalmazásban

1. Az alkalmazás eszközök képernyőjén alul, érintse meg a középső ikont, és válassza a **Számlapok** opciót.
2. Megjelennek az órára elmentett számlapok.
3. A képernyő alsó részén érintse meg a **További számlapok** elemet.



## Saját kép beállítása számlapként


1. Az alkalmazás eszközök képernyőjén alul, érintse meg a középső ikont, és válassza a Számlapok opciót.
2. Jelölje meg a 4. számlapot és érintse meg a **Szerkesztés** (EDIT) gombot (9).
3. A **Kép kiválasztása** gombbal saját fényképet (vagy más képet) állíthat be a számlap háttéréként.
4. Saját karakter szint és szöveges háttér információt is beállíthat.
5. A beállítások befejezése után, a jobbra fent található **Mentés** gombot megérintve mentse el a saját készítésű számlapot az órára.

## Edzési adatok rögzítése az órára vagy a telefonra

Várjon egy kicsit, amíg beolvasódnak a rendelkezésre álló számlapok (egymás után újabb és újabb számlapok jelennek meg).

4. Tapintson a használni kívánt számlapra, majd érintse meg a **Letöltés** gombot a számlap alatt.
5. A kiválasztott számlap letöltődik és az órára telepítődik. A folyamat a telefon képernyőjén követhető.

Ahogy a **Funkciók** fejezetben már említettük, az óra több sport szerint képes rögzíteni az edzési adatokat. Az edzési adatokat a **Da Fit** alkalmazás segítségével közvetlenül a telefonra is át lehet küldeni. Ebben az esetben az óra csak érzékelőként szolgál a lépésszámok és a pulzusszám méréséhez, a mért adatokat (a telefon által generált GPS útvonal adatokkal együtt) az alkalmazás rögzíti. Az edzési adatok rögzítéséhez



az okostelefonra telepített **Da Fit** alkalmazásban a bal alsó részen található első ikont érintse meg (☰). Megnyílik a **Ma** képernyő. Tapintson a **Futás szabadban** kártyára, és az indításhoz érintse meg a **Start** gombot. A telefon rögzíti az edzés mért adatait. Az edzés végén a készülék elmenti a rögzített adatokat, amelyeket később, pl. a naptár segítségével meg lehet tekinteni, az útvonal és egyéb adatokkal együtt.

## Egyéni adatok

Az egyéni adatok módosításához, vagy az alkalmazás beállításainak a megváltoztatásához érintse meg a főképernyő jobb alsó részén található ikont. Megnyílik a **Profil** képernyő.

## IP67 védettség

Az óra védettsége megfelel az IP 67 védettségnek, ennek ellenére kérjük, hogy az órával bánjon óvatosan, és lehetőleg védje a víz hatásától. Az óra használata közben bekövetkező ütések vagy elhasználódás következtében a tömítésben hajszálrepedések keletkezhetnek. A hajszálrepedéseken keresztül víz kerülhet az órába, ami az óra meghibásodását okozhatja. Az órával ne merüljön víz alá, zuhanyozás, úszás vagy fürdés közben az órát ne viselje. A meleg víz könnyebben az órába juthat. Az ilyen meghibásodásokra a jóállás nem vonatkozik. Amikor az órán víz van, vagy az órára eső esik, akkor a gombokat ne nyomogassa, víz kerülhet az órába. Az ilyen meghibásodásokra a jóállás nem vonatkozik.

## Problémamegoldás

### A figyelmeztetések nem jelennek meg az órán

Ellenőrizze le, hogy a **Da Fit** alkalmazásban beállította-e a figyelmeztetéseket és üzeneteket (lásd a **Figyelmeztetések beállítása az órára** fejezetet). Az okostelefon beállításában nyissa meg „hozzáférések a figyelmeztetésekhez” lapot, és ellenőrizze le, hogy a **Da Fit** részére engedélyezte-e a hozzáféréseket.

### Az óra nem csatlakozik a telefonhoz

Ha az órát nem tudja csatlakoztatni az okostelefonhoz, akkor a telefonon kapcsolja ki és be a Bluetooth adatátvitelt, vagy indítsa újra a telefont. Ha az óra ezután sem csatlakozik a telefonhoz, akkor próbálja meg az órát az alkalmazáson keresztül csatlakoztatni. Ha nem sikerül az órát így sem csatlakoztatni, akkor indítsa újra az órát: húzza az ujját balról jobbra, majd a **Funkciók** képernyőn válassza a **Reset** opciót. Az óra újraindul (javasoljuk a telefon újraindítását is). Ezt követően ismét hajtva végre a **Csatlakozás a telefonhoz** fejezetben leírt lépéseket.

### Az órát ne sikerül külső akkumulátorról feltölteni

Az óra töltőárama kicsi. Bizonyos külső akkumulátorok az áram kis értékét úgy érzékelik, mintha a csatlakoztatott eszköz akkumulátora már fel lenne töltve, ezért kikapcsolják a töltést.



Az okosóra beállításával és használatával kapcsolatos további információkat és videó útmutatókat a <http://www.aligator.cz/awlife> weblapon találja meg.



# Biztonság és környezetvédelem

## Beépített akkumulátor



A termékbe egycellás lítium akkumulátor van beépítve, amelyet tilos a háztartási hulladékok közé kidobni. Az akkumulátor környezetszennyező anyagokat is tartalmaz. A termék életciklusának a végén az akkumulátort a termékből ki kell szerelni, és kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni (újrafeldolgozás céljából).

## Az akkumulátor biztonságos kiszérése a felhasználó vagy más személy által

Győződjön meg arról, hogy az akkumulátor teljesen lemerült-e (az órát addig hagyja bekapcsolva, amíg az magától ki nem kapcsol). Az óra hátlapját késsel vagy más vékony tárggyal pattintsa le. **Balesetveszély! Ollóval vágja el az akkumulátort bekötő vezetékeket, ügyeljen arra, hogy ne okozzon zárlatot. Óvatosan (az akkumulátor sérülése nélkül) vegye ki az akkumulátort. A sérült akkumulátorból elektrolit folyhat ki! Tartsa be a munkavédelmi előírásokat, viseljen védőeszközöket, vagy a munkát bízza szakemberrel!**

## Elhasznált elektromos berendezések

A terméket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé, a termék környezetünkre veszélyes anyagokat is tartalmazhat. A termék életciklusának a végén a terméket olyan kijelölt gyűjtőhelyen kell leadni, ahol gondoskodnak a termék anyagainak az újrahasznosításáról. Az akkumulátorok leadási helyeiről az eladótól, vagy a polgármesteri hivatalban kaphat további információkat. Az akkumulátort az ADART COMPUTER s.r.o. fióküzleteiben is leadhatja. Az akkumulátorok hulladékkezelési szabályainak a be nem tartását egyes országokban büntetik!

## Megfelelőségi nyilatkozat

Az ADART COMPUTERS s.r.o. cég kijelenti, hogy az Aligator Watch Life, Y65 készülékbe épített rádió egység megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő honlapon található: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz).



## Basic arrangement screens



Page 56 – 57



English



Aligator  
Watch Life



## **Table of contents**

Important instructions .....	<b>53</b>
Controls .....	<b>54</b>
Removing the strap .....	<b>54</b>
Correct wearing of the watch .....	<b>54</b>
Charging .....	<b>54</b>
Switching on and off .....	<b>55</b>
Main controls .....	<b>55</b>
Smart watch functions .....	<b>56</b>
Connecting the phone.....	<b>58</b>
Connect the watch to the phone:.....	<b>59</b>
Display the measured data in the phone.....	<b>59</b>
Watch settings .....	<b>60</b>
Watch notification settings.....	<b>60</b>
Watch faces.....	<b>60</b>
<i>Setting other watch faces using the app.....</i>	<i>61</i>
<i>Setting your own image to watch face .....</i>	<i>62</i>
Training recording using the watch or the app.....	<b>62</b>
Edit personal settings and data.....	<b>63</b>
Water resistance IP67 .....	<b>63</b>
Troubleshooting.....	<b>64</b>
<i>Alerts do not appear on the watch .....</i>	<i>64</i>
<i>The watch does not connect to phone .....</i>	<i>64</i>
<i>The watch cannot be charged with a power bank ...</i>	<i>64</i>
Safety and ecology .....	<b>65</b>

Thank you for purchasing an ALIGATOR product.  
Please read this manual for your new smart watch.

## Important instructions


- Handle the product and accessories carefully, protect them from mechanical damage and dirt.
- Protect the product and accessories from extreme temperatures.
- Do not dispose of the product in a fire or expose it to temperatures above +60 °C, there is a risk of explosion. The product contains a built-in battery.
- Protect the product and accessories from falling to the ground.
- The product does not contain any user-serviceable parts, never disassemble the product or accessories.
- Turn off the product on an airplane unless it is expressly permitted to use it.
- Do not use the product near explosives.
- Keep out of reach of children and do not allow them to play with the product. It may contain small parts that could cause suffocation or other injury.
- The software and hardware of the product are constantly updated. The manufacturer therefore reserves the right to change the manual and individual functions of the phone without prior notice.



More information, instructions and video tutorials on how to set up a smart watch can be found at <http://www.aligator.cz/awlife>

## Controls

The watch is controlled by the touch screen and the button on the side.




## Removing the strap

The watch strap can be easily attached or removed using a lever located on each of the springbars on the underside of the strap ③. Push the lever and it will release.




## Correct wearing of the watch

Place the watch on your wrist so the back with the sensors fits well on the surface of your hand ④.



## Charging

Charge the watch before first use. Please use the included magnetic adapter ⑤ which attaches to the contacts on the back of the watch. The magnets ensure the correct position of the adapter tip. Plug the other end of the adapter into a suitable USB socket. When connected, the display shows the battery charge status.



## Switching on and off

To turn the watch On/Off, press and hold the side button ①. You must tap the touch screen to confirm it when turning it off ②.

## Main controls

The watch display is dimmed by default to save battery power. To activate the watch display, either touch the display or press the button ①. The display dims itself after a short period of time or you can dim it by pressing the button ①.



Basic scheme arrangement screens

**To display the main menu,** please swipe the screen from left to right (swipe back to return). To activate the selected function, tap the corresponding icon in the menu (A).







**Swipe the screen** from right to left to scroll through the function screens in sequence (B).

**To go up one level in the menu,** either press the side button or swipe the screen from left to right.








**To quickly view messages (C)** swipe from bottom to top on the home screen (swipe back to return).

**Swipe from top to bottom (D)** on the main screen for quick settings (swipe back to return).

## Smart watch functions



	<p><b>Steps</b> The number of steps per day. It always counts from midnight. The value is indicative, it may differ from the number of steps actually taken.</p>
	<p><b>Sleep</b> Displays information and statistics about sleep duration and quality.</p>
	<p><b>Heart rate</b> – a sensor on the back of the watch is used for measurement, it is necessary that the watch is correctly placed on the wrist. The value is indicative, it cannot be used for medical purposes.</p>
	<p><b>Body temperature</b> measured by the wrist sensor. The measured value is only indicative and depends on the ambient temperature and other influences. In cold or normal environment it is usually lower, in a hot environment it can be higher than the real body temperature. The function cannot be used for medical purposes.</p>
	<p><b>Training</b> Measurement of training activity. There is a range of different sports. To start, tap the timer screen and select a sport. The training timer starts. After starting the training, it is possible to pause / end the measurement by pressing the button or swiping the screen from right to left.</p>
	<p><b>Messages</b> View messages and notifications from your phone.</p>



	<p><b>Estimated blood pressure</b> – experimental function, the measured value may not correspond to reality and cannot be guaranteed in any way, an approximation from a heart rate sensor is used for measurement. Cannot be used for medical purposes.</p>
	<p><b>spO2</b> Display of blood oxygenation - experimental function, the measured value may not correspond to reality and cannot be guaranteed in any way, an approximation from a heart rate sensor is used for measurement. Cannot be used for medical purposes.</p>
	<p><b>Weather</b> Information about the current weather (only if a phone is connected). Swipe from bottom to top to see the forecast for the next 6 days.</p>
	<p><b>Photo Shutter</b> Allows you to remotely control the camera shutter in your phone. Requires the app to run on your phone.</p>
	<p><b>Player</b> Allows you to remotely control the music player in your phone.</p>
	<p><b>Settings</b> Adjust brightness, vibration, display technical information, turn off the watch, factory reset and some useful functions (stopwatch, timer and more).</p>
	<p><b>Find phone</b> Starts a ringtone on your phone so you can easily find it. Requires the phone to be connected and within range of a Bluetooth connection.</p>

## Connecting the phone

To take full advantage of all the features, you need to connect the smart watch wirelessly to the application on your phone. Download and install **Da Fit** to your phone:



**Attention!** When first starting the app, it is necessary to allow all the permissions that you will be asked for, otherwise it will not work properly ⑥.

After enabling all permissions, the profile page will open. Enter your details – gender, height, age, etc. To complete the settings, press the button below with the **Confirmation** icon.


(For more accurate records and value calculation, we recommend entering information about you according to reality).

## Connect the watch to the phone:

1. In the app, tap the first icon from the left in the bottom of the screen to go open **Today** view (E).
2. Move the watch close to the phone and press the **To Add** button (7).
3. The application displays a list of available devices.
4. Tap to select **Aligator Life**.
5. The watch will be paired.  
Done :-)

## Display the measured data in the phone

After pairing the watch with the phone, launch the **Da Fit** app and touch the first icon on the left at the bottom of the app screen. The **Today** screen appears with information downloaded from the watch – number of steps, sleep, heart rate record, temperature, blood pressure, blood oxygenation, training activity record and more. After tapping on the card of some measured quantity, you can also view the records from the previous days, or select the date about which you want to find out information from the calendar.



**Note:**  
*data is continuously downloaded from the watch via a wireless connection, but the watch must be within range of the phone – up to several meters.*


## Watch settings

The watch is set using the **Da Fit** app on the phone. At the bottom of the application screen, touch the middle icon with the watch symbol. Now you can make all the settings of the watch, (change the watch face, alarms, notifications and many other functions).

## Watch notification settings



An important smart watch function are the notifications for the incoming calls, SMS messages, messages from social networks and notification of other applications.

1. Tap the middle icon at the bottom of the app to go to the device screen ⑥.
2. Select **Notifications** ⑧.
3. A list of notifications appears. You can activate them by tapping the switch next to the name ⑦.
4. When the notification is turned on, the application will ask for access permissions – it is necessary to **allow** access for proper operation ⑧. The first time you set up, the screen for allowing access to notifications also appears. Turn on the switch next to Da Fit ⑥.



## Watch faces

Aligator Watch Life offers a very wide range of watch face designs. Several are pre-installed directly in the watch. Thanks to the app, dozens of other watch faces are available. You can also set your own photo or image directly to the background of the watch's dial.




## Change the watch face

1. Press your finger against the touch screen until the current watch face shrinks.
2. Swipe sideways to select from available watch faces.
3. Touch the screen to confirm the selected watch face.

## Setting other watch faces using the app

1. Go to the device screen by tapping the middle icon at the bottom of the application and select **Watch Faces**.
2. The watch faces installed in the watch are displayed.
3. Select **More Watch Face** at the bottom of the screen. Wait a while until all available



## Setting your own image to watch face


1. Go to the device screen by tapping the middle icon at the bottom of the application and select **Watch faces**.
2. Select the 4th watch face and tap the **Edit** button next to it ⑨.
3. Use the **Select Picture** button to set your own photo or image as the background of the watch face.
4. You can also set your own font color and location of the information on the screen.
5. Press the **Save** button on the top right to save the changes and load your own watch face into the watch.

## Training recording using the watch or the app

watch faces are loaded (new items are added gradually).

4. Tap on the watch face you want to use and then tap on the **Download** button.
5. Watch face is then download and installed, the progress is displayed on the phone screen.

As mentioned in the **Smart Watch Functions** chapter, the watch allows you to record your workouts for several different sports. However, you can also record your training using the Da Fit app on your phone. In this case, the watch only serves as a step-counter and heart rate sensor and the training will be recorded directly by the phone app, including the route obtained



## Edit personal settings and data

To edit personal information and change some other application settings, touch the icon on the right of the bottom of the screen to display the My profile screen. Now you will be able to set, weight, age and other information about you, as well as the daily goal.

## Water resistance IP67

The watch is designed to be waterproof to the IP67 standard. However, we strongly recommend that you avoid to the contact with water to the maximum extent possible. Microscopic cracks in the seal may occur during the use of the watch due to impact or wear of the case. In this case, water may get inside watch and cause a damage not covered by the warranty. Never dive, bathe or shower while wearing your watch – pressurized water or hot water could penetrate the watch and cause damage not covered by the warranty. Never press the button while the case is in contact with water, as this could cause water ingress and damage not covered by the warranty.

from the phone's GPS receiver. To start a workout in the **Da Fit** app on your phone, touch the first icon from the bottom left of the screen (E) and go to the **Today** screen. Tap the **Outdoor Running** tab and press the **Start** button to start the recording of the training. After the training, the training data are saved and it is possible to view the training information and route in the calendar.

## Troubleshooting

### Alerts do not appear on the watch

Please make sure you have granted **Da Fit** app the access to notifications according to above instructions (see chapter **Notification setting**). Alternatively, open the phone settings and enter **Access notifications** into the search box and make sure access is turned on for **Da Fit**.

### The watch does not connect to phone

If you are unable to connect the watch to your phone, try turning Bluetooth Off and then On on your phone and /or restarting your phone. If the watch does not connect, try searching for it again in the application. If the watch does not connect, reset it – swipe from left to right on screen watch to display menu, choose **Settings** and then select **Reset**. Then restart the phone and reconnect the watch in the app as described in the chapter **Connecting phone**.

### The watch cannot be charged with a power bank

The charging current of the watch is very small. Therefore, some power banks mistakenly evaluate the connected watch as a phone that is already charged and automatically turn off charging.



More information, instructions and video tutorials on how to set up a smart watch can be found at <http://www.aligator.cz/awlife>



# Safety and ecology

## Built-in battery



The product contains a built-in single-cell lithium battery, which does not belong to ordinary municipal waste, it may contain substances that are harmful to the environment! After the product has reached the end of its service life, the battery can be removed and handed over for further ecological processing.

## Instructions for safe battery removal by user or by a qualified professional

make sure that the battery is completely discharged (or let the watch fully discharge). Carefully peel off the back of the watch with a knife or chisel. Danger of injury! Disconnect the supply wires to battery or cut them with scissors one by one, to prevent a short circuit. Carefully remove the battery so that the battery is not perforated or deformed – risk of electrolyte leakage, short circuit and injury! Observe regular safety work and use protective equipment or leave it to experts!


## Used electrical equipment

Never dispose of the product in normal municipal waste, it may contain substances dangerous for the environment! After use, it must be handed over to the appropriate collection point, where its recycling or ecological disposal is ensured. Ask your dealer or the municipal office, where is such place, or you can hand over the product directly to seller or to one of the branches of ADART COMPUTERS s.r.o. It is illegal to handle the product in violation of the above instructions!

## Declaration of Conformity

Hereby ADART COMPUTERS s.r.o. declares that the Alligator Watch Life radio equipment type, Y65, is in compliance with the Directive 2014 / 53 / EU. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)





Aligator  
Watch Life



Aligator  
Watch Life



## **CZ | TECHNICKÁ PODPORA**

Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator?

Neváhejte se nás zeptat na naší adrese:

dotazy@adart.cz

## **SK | TECHNICKÁ PODPORA**

Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?

Neváhajte sa nás spýtať na našej adrese:

dotazy@adart.cz

## **HU | MŰSZAKI TÁMOGATÁS**

Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt  
termékekkel kapcsolatban?

Keresse fel a weblapunkat: <https://www.aligator.cz/hu/>

## **UK | TECHNICAL SUPORT**

Do you have any question about Aligator product?

Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz

ADART COMPUTERS s.r.o.

Čimická 717/34,  
182 00 Praha 8 | CZ

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)