

ALIGATOR



3-27



28-51



52-75



76-99



100-123




124-148





Aligator Watch Pro X

grundlegende Bildschirm sortierung





Seite 130 – 131



Deutsch



Aligator Watch Pro X





Wichtige Hinweise	127
Bedienelemente und Gurtbefestigung	128
Kürzen des Metallbandes	128
Richtiges Tragen einer Uhr	129
Aufladen	129
Ein- und Ausschalten von	130
Grundlagen der Steuerung	130
Funktionsmenü	132
Nützliche Funktionen	134
Informationsbildschirme	135
Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy	137
Verbinden Sie Ihre Uhr mit Ihrem Handy:	138
Anzeige der Messdaten auf Ihrem Handy	138
Einstellungen der Uhr	139
Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr	139
Einstellen des Aussehens des Zifferblatts	140
<i>Ändern Sie das Aussehen des Zifferblatts.</i>	140
<i>Andere Zifferblattdesigns in der App auswählen.</i>	141
<i>Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt.</i> ..	141
Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf ..	142
Telefon- und Musik-funktionen auf der Uhr	142
<i>So aktivieren und deaktivieren Sie die Telefonierfunktion</i>	143
<i>Tätigen Sie Anrufe und spielen Sie Musik direkt auf Ihrer Uhr ab</i> ..	144
<i>Mehr Funktionen für Anrufe auf Ihrer Uhr</i>	144
<i>So fügen Sie bevorzugte Kontakte in der App hinzu.</i>	145
Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt.....	145
Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten	146
Wasserdicht IP67	146
Fehlersuche	147
<i>Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt.</i>	147
<i>Die Uhr lässt sich nicht verbinden.</i>	147
<i>Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden</i>	147
Sicherheit und Ökologie	148

Vielen Dank, dass Sie sich für ein ALIGATOR-Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Anleitung, um Ihre neue Smartwatch zu benutzen.

Wichtige Hinweise


- Behandeln Sie das Produkt und das Zubehör sorgfältig und schützen Sie es vor mechanischen Beschädigungen und Schmutz.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor extremen Temperaturen.
- Werfen Sie das Produkt nicht ins Feuer und setzen Sie es keinen Temperaturen über +60 °C (+60 °F) aus. Das Produkt enthält eine eingebaute Batterie.
- Schützen Sie das Produkt und das Zubehör vor dem Herabfallen auf den Boden.
- Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu reparierenden Teile. Zerlegen Sie niemals das Produkt oder das Zubehör.
- Schalten Sie das Produkt im Flugzeug aus, es sei denn, Sie haben die ausdrückliche Erlaubnis, es zu benutzen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Sprengstoffen.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und sie nicht mit dem Produkt spielen lassen. Es kann Kleinteile enthalten, an denen sie ersticken oder sich anderweitig verletzen könnten.
- Die Soft- und Hardware des Produkts wird ständig weiterentwickelt. Der Hersteller behält sich daher das Recht vor, die Anleitung und einzelne Funktionen des Telefons ohne vorherige Ankündigung zu ändern.




Weitere Informationen, Anleitungen und Videotutorials zum Einrichten Ihrer Smartwatch finden Sie unter **<http://www.aligator.cz/awprox>**

Bedienelemente und Gurtbefestigung

Die Uhr wird über einen Touchscreen **②** und einen Knopf **①** an der Seite gesteuert.




Das Armband der Uhr lässt sich mit Hilfe des Hebels, der sich an jeder Öse auf der Unterseite des Armbands befindet **③**, leicht an- und ablegen. Drücken Sie den Hebel und er löst sich.




Kürzen des Metallbandes

Bei den Gliedern, die Sie entfernen wollen, drücken Sie die Verbindungsachsen mit einem dünnen Werkzeug in Richtung des Pfeils **⑥** heraus oder stanzen sie aus. Bringen Sie den Gurt wieder an, indem Sie die Unterlegscheibe wieder an ihren Platz schieben **⑦**.




Richtiges Tragen einer Uhr

Legen Sie die Uhr so um Ihr Handgelenk, dass die Rückseite mit den Sensoren gut an der Handoberfläche anliegt, siehe Abb. ④.



Aufladen

Laden Sie die Uhr auf, bevor Sie sie zum ersten Mal benutzen. Zum Aufladen wird der mitgelieferte Magnetadapter ⑤ verwendet, der an den Kontakten auf der Rückseite der Uhr befestigt wird. Die Magnete halten das Ende des Adapters in der richtigen Position. Stecken Sie das andere Ende des Adapters in eine geeignete USB-Buchse. Auf dem Display wird der Ladezustand des Akkus angezeigt, wenn er angeschlossen ist.



Ein- und Ausschalten von

Um die Uhr ein- bzw. auszuschalten, halten Sie den Knopf an der Seite der Uhr gedrückt ①, bis sich die Uhr ein- bzw. ausschaltet. Sie müssen das Ausschalten noch auf dem Display der Uhr ② bestätigen.

Grundlagen der Steuerung

Das Display der Uhr ist standardmäßig abgedunkelt, um Batteriestrom zu sparen. Um das Uhrendisplay zu aktivieren, drücken Sie die Taste ①. Das Display verdunkelt sich nach kurzer Zeit von selbst oder Sie können es durch Drücken der Taste ① verdunkeln.




Grundschema
Anordnung
Zifferblätter

Um **das Funktionsmenü** aufzurufen, **streichen Sie mit dem Finger von links nach rechts über das Display** ➔ ⓑ (rückwärts bewegen, um zurück zu gehen). Standardmäßig wird ein kreisförmiges Menü ⓔ angezeigt. Um eine Funktion auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Symbol im Menü und tippen Sie in die Mitte des Displays, um sie zu aktivieren. In den Einstellungen kann der Menüstil auf eine klassische Zeilenliste ⓕ umgestellt werden (Einstellungen → Style Menu).

Wenn Sie mit dem Finger von rechts nach links über das Display streichen ⓐ, können Sie nacheinander durch die Bildschirme der einzelnen Funktionen und Messwerte blättern.


Um im Menü eine Ebene nach oben zu gehen, drücken Sie entweder die Taste ① oder wischen Sie auf dem Display von links nach rechts ➔.

Um Nachrichten schnell anzuzeigen, wischen Sie vom unteren Rand des Hauptbildschirms nach oben ⓐ ⓐ (wischen Sie in die andere Richtung, um zurück zu gehen).



Für eine schnelle Einrichtung und Übersicht wischen Sie vom oberen Rand des Hauptbildschirms nach unten ⓐ ⓐ (um zurück zu gehen, wischen Sie in die andere Richtung). Sie können schnell den Uhrenmodus wechseln, die Helligkeit und die Vibration einstellen oder die Einstellungen starten. Außerdem werden Verbindungsdaten, Batteriestatus und Wetterinformationen angezeigt.

Funktionsmenü



Ⓑ **Streichen Sie auf dem Display von links nach rechts** ➡, um zwischen den folgenden Funktionen zu wählen:



Schritte Anzahl der Schritte pro Tag. Es wird immer ab Mitternacht gezählt. Der Wert ist ein Näherungswert und kann von der Anzahl der tatsächlich gelaufenen Schritte abweichen.



Schlaf
Zeigt Informationen und Statistiken zur Schlafdauer und -qualität an.



Herzfrequenz – der Sensor auf der Rückseite der Uhr wird zur Messung der Herzfrequenz verwendet, wobei die Uhr korrekt am Handgelenk positioniert sein muss. Der Wert ist ein Näherungswert, er kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.



Sport Messung der Ausbildungstätigkeit. Es wird eine Vielzahl von Sportarten und Aktivitäten angeboten. Wählen Sie eine Aktivität aus und tippen Sie auf, um zu beginnen. Sobald das Training begonnen hat, kann die Messung durch Scrollen des Bildschirms von links nach rechts und Drücken der Taste unterbrochen/gestoppt werden.



Telefon Funktion Telefonieren. Liste der letzten Anrufe, Dialer-Option und Anzeige der mit Ihrer Uhr synchronisierten Kontakte.




Blutdruck Geschätzter Blutdruck – eine experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird ein Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.



Oxygenierung Anzeige der Blutsauerstoffsättigung – experimentelle Funktion, der gemessene Wert entspricht möglicherweise nicht der Realität und kann in keiner Weise garantiert werden, für die Messung wird ein Näherungswert vom Herzfrequenzsensor verwendet. Kann nicht für medizinische Zwecke verwendet werden.



Wetter Aktuelle Wetterinformationen (nur wenn Ihr Telefon verbunden ist). Wischen Sie von unten nach oben , um die Vorhersage für die nächsten 6 Tage zu sehen.



Auslöser
Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses über Ihr Telefon. Erfordert den Start einer Anwendung auf dem Telefon.



Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Handy. Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert ist, wird der Ton des Liedes direkt über den eingebauten Lautsprecher der Uhr wiedergegeben.




Atmung
Funktionen der Atemübungen.



Einstellungen und nützliche Funktionen. Sie können die Anruhfunktion, die Helligkeit, die Vibration, den Menüstil, technische Informationen, das Zurücksetzen von Daten und vieles mehr einstellen. Enthält auch nützliche Funktionen (Stoppuhr, Timer und mehr).

Nützliche Funktionen



Wählen Sie **Einstellungen** aus dem Funktionsmenü und wählen Sie eine der nützlichen Funktionen:



Spiel
2 Spiele zum Zeitvertreib.



Stoppuhr
Einfache Stoppuhr.



Wecker

Möglichkeit, mehrere Alarme direkt auf der Uhr einzustellen.



Zeitschaltuhr

Einfacher Timer (Minute).



Anmeldung


Zeigt einen QR-Code an, mit dem Sie die Uhr-App ganz einfach auf Ihr Telefon herunterladen können.



Telefonische Suche

Wenn sie aktiviert ist, ertönt ein Ton auf dem Telefon in der Ablage, so dass es leichter zu finden ist.

Informationsbildschirme



ⓓ **Wenn Sie das Display von rechts nach links streichen** (↶), erscheinen nach und nach die Informationsbildschirme für die Funktionen der Uhr:



Heute Zeigt die Anzahl der Schritte, die letzte Schlafzeit und die Zeit der Trainingsaktivität an. Tippen Sie auf jeden Wert, um detaillierte Informationen anzuzeigen.



Gesundheit Zeigt den letzten Herzschlag, den Blutdruck und die Sauerstoffversorgung des Blutes an. Tippen Sie auf jeden Wert, um eine neue Messung zu starten.



Wetter Zeigt Wetterinformationen an. Scrollen Sie von unten nach oben, um die Vorhersage für die nächsten 6 Tage zu sehen.



Kameraverschluss Ermöglicht die Fernsteuerung des Kameraverschlusses über Ihr Telefon. Erfordert den Start einer App auf dem Telefon.



Der Spieler Ermöglicht die Fernsteuerung des Musikplayers auf Ihrem Handy.



Atmung
Funktionen der Atemübung.




Assistentin Wenn die Funktion der Telefonüberwachung aktiviert ist, tippen Sie auf das Symbol, um den Sprachassistenten auf Ihrem Telefon zu starten.



Telefon Wenn die Telefonfunktion der Uhr aktiviert ist, werden die Bedienelemente des Telefons (Anrufliste, Wähltasten und Kontakte) angezeigt.

Verbinden Ihrer Uhr mit Ihrem Handy

Um den vollen Funktionsumfang nutzen zu können, müssen Sie die Smartwatch drahtlos mit der App auf Ihrem Telefon verbinden. Laden Sie die Da Fit-App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Handy:



Achtung! Nach der Installation und der ersten Ausführung müssen Sie alle Berechtigungen, nach denen Sie mehrmals gefragt werden, aktivieren, da die Anwendung sonst nicht richtig funktioniert.

Sobald alle Berechtigungen aktiviert sind, wird die Profilsseite geöffnet. Geben Sie Ihre Daten ein – Geschlecht, Größe, Alter, usw. Schließen Sie die Einstellungen ab, indem Sie auf die Schaltfläche mit dem **Bestätigen** – Symbol unten klicken.


(Für eine genauere Aufzeichnung und Berechnung der Werte empfehlen wir Ihnen, Ihre Daten entsprechend der Realität einzugeben).

Verbinden Sie Ihre Uhr mit Ihrem Handy:

1. Gehen Sie in der App zum Bildschirm **Heute**, indem Sie auf das erste Symbol von links unten auf dem Bildschirm tippen ⑤.
2. Halten Sie die Uhr in die Nähe Ihres Telefons und drücken Sie die Taste **Gerät hinzufügen** ⑦.
3. Die App zeigt eine Liste der gefundenen Geräte an.
4. Tippen Sie auf , um den **Alligator Pro X** auszuwählen.
5. Die Uhr ist gekoppelt. Erledigt!

Anzeige der Messdaten auf Ihrem Handy

Sobald Ihre Uhr mit Ihrem Telefon gekoppelt ist, starten Sie die **Da Fit-App** und drücken Sie auf das erste Symbol von links unten auf dem Bildschirm der App. Der Bildschirm **Heute** erscheint mit den von der Uhr heruntergeladenen Informationen – Schrittzahl, Schlaf, Herzfrequenz, Blutdruck, Sauerstoffgehalt des Blutes, Protokoll der Trainingsaktivitäten und mehr. Wenn Sie auf die Registerkarte einer der gemessenen Variablen tippen, können Sie auch die Aufzeichnungen der vergangenen Tage einsehen oder das gewünschte Datum



aus dem Kalender auswählen, um Informationen darüber zu erhalten.

Hinweis:

Die Daten werden kontinuierlich über eine drahtlose Verbindung von der Uhr heruntergeladen, aber die Uhr muss sich in Reichweite des Telefons befinden (einige Meter).


Einstellungen der Uhr

Die Uhr wird mit der **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon eingerichtet. Tippen Sie auf das mittlere Uhrensymbol am unteren Rand des App-Bildschirms. Jetzt können Sie alle Einstellungen der Uhr vornehmen (Aussehen des Ziffernblatts, Alarmer, Benachrichtigungen und viele andere Funktionen ändern).



Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr

Eine wichtige Funktion der Uhr ist die Benachrichtigung über eingehende Anrufe, SMS-Nachrichten, Nachrichten aus sozialen Netzwerken und Benachrichtigungen von anderen Apps.

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen ⑥.
2. Wählen Sie **Benachrichtigungen** ⑧.
3. Es erscheint eine Auswahl von Warnungen, die Sie durch Antippen des Schalters neben dem Namen ✳ aktivieren können.
4. Beim Aktivieren von Benachrichtigungen fragt die Anwendung nach verschiedenen



- Zugriffsberechtigungen – Sie müssen den Zugriff erlauben, damit sie richtig funktioniert. Bei der Ersteinrichtung wird auch ein Bildschirm angezeigt, der den Zugriff auf Benachrichtigungen ermöglicht. Aktivieren Sie den Kippschalter neben der **Da Fit-App** ⑥.




Einstellen des Aussehens des Zifferblatts

Aligator Watch Pro X bietet eine breite Palette von Zifferblattdesigns. Mehrere Looks sind direkt auf der Uhr vorinstalliert. Dutzende von zusätzlichen Looks sind dann über die App verfügbar, einschließlich der Möglichkeit, ein benutzerdefiniertes Foto oder Bild direkt auf den Hintergrund des Zifferblatts zu setzen.

Ändern Sie das Aussehen des Zifferblatts

1. Drücken Sie mit dem Finger auf das Display der Uhr, bis das aktuelle Zifferblatt kleiner ist.
2. Bewegen Sie Ihren Finger seitwärts, um aus den verfügbaren Einstellrädern auszuwählen
3. Bestätigen Sie das ausgewählte Zifferblatt durch Berühren des Bildschirms.



Andere Zifferblattdesigns in der App auswählen


1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen und **Uhren** auswählen.
2. Die in der Uhr installierten Zifferblätter werden angezeigt.
3. Wählen Sie am unteren Rand des Bildschirms die Option **Weitere Einstellungsmöglichkeiten**.

Warten Sie einen Moment, bis alle verfügbaren Zifferblätter geladen sind (neue Zifferblätter werden nach und nach hinzugefügt)

4. Tippen Sie auf das gewünschte Zifferblatt und dann auf die Schaltfläche **Herunterladen** unter dem Zifferblatt.
5. Das Zifferblatt kann heruntergeladen und dann installiert werden. Das Verfahren kann auf dem Bildschirm des Telefons verfolgt werden.

Einstellen eines benutzerdefinierten Bildes auf dem Zifferblatt

1. Rufen Sie den Gerätebildschirm auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen und **Uhren** auswählen.
2. Wählen Sie das 5. Zifferblatt und tippen Sie auf die Schaltfläche **Bearbeiten** daneben ⑨.
3. Mit der Schaltfläche **Bild auswählen** können Sie ein eigenes Foto oder Bild als Hintergrund für das Zifferblatt festlegen.
4. Sie können auch die Schriftfarbe und die Platzierung der Informationen auf dem Bildschirm selbst bestimmen.
5. Drücken Sie die Schaltfläche **Speichern** oben rechts, um Ihre Änderungen zu speichern und Ihr eigenes Zifferblatt hochzuladen.



Zeichne dein Training auf deiner Uhr oder in der App auf

Wie im Kapitel **Funktionen** erwähnt, können Sie mit der Uhr Trainingseinheiten für verschiedene Sportarten aufzeichnen. Sie können Ihr Training aber auch direkt mit der **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon aufzeichnen. In diesem Fall dient die Uhr nur als

Schritt- und Herzfrequenzsensor und das Training wird direkt in der App aufgezeichnet, einschließlich der vom GPS-Empfänger des Telefons ermittelten Route. Um ein Training auf Ihrem Telefon zu starten, drücken Sie in der **Da Fit-App** auf das erste Symbol unten links auf dem Bildschirm (E), um den Bildschirm **Heute** aufzurufen. Tippen Sie auf die Registerkarte **Outdoor Running** und drücken Sie die Schaltfläche **Start**. Die Aufzeichnung des Trainings auf Ihrem Telefon beginnt. Nach Abschluss des Trainings werden die Trainingsdaten gespeichert und Sie können die Route auf der Karte und andere Informationen im Kalender anzeigen.

Telefon- und Musikfunktionen auf der Uhr

Dank des integrierten Mikrofons und Lautsprechers können Sie mit der Uhr telefonieren und Musik hören. Wenn sie aktiviert ist, fungiert sie als fortschrittliches Freisprech-Headset, mit dem Sie Anrufe annehmen und tätigen sowie Telefonnummern und Kontakte direkt auf der Uhr wählen können.

Achtung!

Wenn Sie eine Verbindung herstellen und die Anruhfunktion aktivieren, werden auch die Musik- und Audiowiedergabe Ihres Telefons und die Steuerung des Sprachassistenten auf die Uhr umgeleitet.

So aktivieren und deaktivieren Sie die Telefonierfunktion

Um die Telefonfunktion auf Ihrer Uhr nutzen zu können, müssen Sie sie zunächst auf Ihrer Uhr aktivieren und dann Ihr Telefon über die duale drahtlose Audioverbindung mit Ihrer Uhr koppeln.


1. Gehen Sie auf Ihrer Uhr im Funktionsmenü zu **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Telefon**, um es anzuzeigen: **Ein** – das Telefonsymbol wird grün.
2. Wählen Sie auf Ihrem Mobiltelefon in den Bluetooth-Einstellungen die Option **Neues Gerät** koppeln und suchen Sie nach **Audio_ProX_...**
3. Verbinden Sie sich mit diesem Gerät.
4. Die Telefonfunktion der Uhr ist gekoppelt. Erledigt!



Um die Telefonfunktion auf Ihrer Uhr **zu deaktivieren**, öffnen Sie die **Einstellungen** und tippen Sie anschließend auf **Telefon**, um sie anzuzeigen: **Aus** – Das Symbol wird grau. Um die Funktion dauerhaft zu deaktivieren, löschen Sie das Gerät **Audio_ProX_...** aus der Liste der gekoppelten Geräte in den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem Telefon.

Achtung!

Wenn die Telefonfunktion aktiv ist, verringert sich die Lebensdauer der Batterie.



Tätigen Sie Anrufe und spielen Sie Musik direkt auf Ihrer Uhr ab

- Tippen Sie auf das rote Symbol, um einen eingehenden Anruf abzulehnen, und auf das grüne Symbol, um ihn anzunehmen **G**.
- Tippen Sie auf das Telefonsymbol, um den Anruf zwischen Ihrer Uhr und Ihrem Telefon umzuschalten **H**.
- Tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, um die Lautstärke einzustellen **K**.
- Das Mikrofon kann über das Mikrofonsymbol ein- und ausgeschaltet werden **L**.

Wenn die Telefonanruf-Funktion aktiv ist, werden Musik und Ton von Ihrem Telefon auf Ihre Uhr übertragen. Sie können auch die Fernbedienungsfunktion des Players auf Ihrem Mobiltelefon mit der Uhr nutzen und dank des eingebauten 3-W-Lautsprechers Musik direkt auf der Uhr genießen.



Mehr Funktionen für Anrufe auf Ihrer Uhr

1. Wählen Sie Telefon aus dem Funktionsmenü.
2. Das Menü Telefonie wird angezeigt **M**:
 - **Verlauf** – zeigt eine Liste der letzten Anrufe an – tippen Sie auf, um die ausgewählte Nummer/den ausgewählten Namen erneut anzurufen.
 - **Wähltastatur** – dient zur manuellen Eingabe einer Telefonnummer für einen Anruf.
 - **Kontakte** – eine Liste mit Ihren Lieblingskontakten, die Sie von Ihrer Uhr aus anrufen können. Die Einrichtung erfolgt über die App auf Ihrem Telefon.

So fügen Sie bevorzugte Kontakte in der App hinzu

1. Starten Sie die **Da Fit-App** auf Ihrem Handy.
2. Rufen Sie den Bildschirm mit den Einstellungen der Uhr auf, indem Sie auf das mittlere Symbol unten in der App tippen (Ⓣ).

3. Wählen Sie

Favorisierte Kontakte.

4. Drücken Sie auf **Hinzufügen** und wählen Sie bis zu 8 Kontakte in Ihrem Telefonbuch aus.

Sie müssen der App den Zugriff auf Ihre Kontakte **erlauben**, damit sie richtig funktioniert.

5. Nachdem Sie Ihre Kontakte ausgewählt haben, drücken Sie auf **Bestätigen**, zuerst in der oberen rechten Ecke und dann auf dem Hauptbildschirm.

6. Die Kontaktübertragung wird eingeleitet.

7. Der Abschluss der Übertragung wird im Antrag angegeben.

Achtung! Das Telefon muss sich in der Nähe der Uhr befinden, damit es richtig funktioniert.

Je nach Umgebung kann die Reichweite der drahtlosen Verbindung von Einheiten bis zu einigen zehn Metern variieren.

Finden Sie Ihr Handy mit Ihrer Uhr und umgekehrt

Wenn Ihre Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, kann sie leicht geortet werden. Wählen Sie im Funktionsmenü der Uhr

Einstellungen → Telefonsuche.

Sie können dann auf das Symbol auf dem Uhrenbildschirm tippen, um die Audiowiedergabe auf der Uhr zu starten.

Wenn Sie nach einer Uhr suchen, starten Sie die **Da Fit-App** auf Ihrem Telefon, gehen Sie zu den Einstellungen der Uhr (mittleres Symbol unten) und wählen Sie **Andere → Gerät suchen.**

Die Uhr leuchtet auf und vibriert.

Achtung! Die Vibration muss auf der Uhr aktiviert sein und die Batterie darf nicht zu schwach sein. Andernfalls leuchtet der Bildschirm der Uhr nur auf.

Persönliche Einstellungen und Daten bearbeiten

Um Ihre persönlichen Daten zu bearbeiten und einige andere Einstellungen der App zu ändern, drücken Sie auf das Symbol rechts unten auf dem Bildschirm

– der Bildschirm **Mein Profil** wird angezeigt.

Sie können nun Ihr Gewicht, Ihr Alter und andere Informationen über sich selbst sowie ein Tagesziel eingeben.

Wasserdicht IP67

Die Uhr ist wasserdicht gemäß IP67-Standard, wir empfehlen jedoch dringend, den Kontakt mit Wasser so weit wie möglich zu vermeiden.

Mikroskopische Risse in der Dichtung können während des Gebrauchs aufgrund von Stößen oder Abnutzung des Gehäuses entstehen. In diesem Fall könnte Wasser in das Gehäuse eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

Tauchen, baden oder duschen Sie niemals mit der Uhr – unter Druck stehendes oder heißes Wasser könnte in die Uhr eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie gedeckt sind.

Drücken Sie niemals die Taste, wenn das Gehäuse mit Wasser in Berührung kommt. Es könnte Wasser eindringen und Schäden verursachen, die nicht von der Garantie abgedeckt sind.

Fehlersuche

Benachrichtigungen werden nicht auf der Uhr angezeigt

Vergewissern Sie sich, dass Sie die **Da Fit-App** für den Zugriff auf Benachrichtigungen aktiviert haben, wie in dieser Anleitung beschrieben (siehe **Einstellen von Benachrichtigungen auf Ihrer Uhr**). Alternativ können Sie auch die Einstellungen Ihres Telefons öffnen und im Suchfeld „Zugriff auf Benachrichtigungen“ eingeben und überprüfen, ob der Zugriff für **Da Fit** aktiviert ist.

Die Uhr lässt sich nicht verbinden

Wenn Sie Ihre Uhr nicht mit Ihrem Telefon verbinden können, versuchen Sie, Bluetooth auf Ihrem Telefon aus- und wieder einzuschalten und Ihr Telefon neu zu starten. Wenn die Uhr nicht verbunden werden kann, versuchen Sie erneut, sie in der App zu suchen. Wenn sich Ihre Uhr nicht verbindet, setzen Sie sie zurück: Wischen Sie auf Ihrer Uhr von oben nach unten, tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“ und wählen Sie **Zurücksetzen**. Starten Sie dann Ihr Telefon neu und verbinden Sie Ihre Uhr erneut in der App, indem Sie die Schritte im Abschnitt **Verbinden mit dem Telefon ausführen**.

Die Uhr kann nicht mit einer Powerbank aufgeladen werden

Der Ladestrom der Uhr ist sehr gering. Daher werden einige Powerbanks die angeschlossene Uhr fälschlicherweise als ein bereits aufgeladenes Telefon und schalten den Ladevorgang automatisch ab.



Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist auf der folgenden Website zu finden: **www.aligator.cz**

Sicherheit und Ökologie

Eingebaute Batterie



Das Produkt enthält eine eingebaute einzellige Lithiumbatterie, die nicht in den normalen Hausmüll gehört und umweltschädliche Stoffe enthalten kann! Wenn das Produkt das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat, kann die Batterie entnommen und einer weiteren umweltfreundlichen Behandlung zugeführt werden.

Anweisungen zum sicheren Entfernen des Akkus: (durch den Benutzer oder einen qualifizierten, vom Händler unabhängigen Fachmann)

Stellen Sie sicher, dass die Batterie vollständig entladen ist (oder lassen Sie die Uhr zuerst vollständig entladen). Ziehen Sie die Rückseite der Uhr mit einem Messer oder einem Meißel vorsichtig ab. Es besteht Verletzungsgefahr! Trennen Sie die Kabel zur Batterie einzeln mit einer Schere ab oder schneiden Sie sie ab, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Nehmen Sie die Batterie vorsichtig heraus, um die Batterie nicht zu perforieren oder zu deformieren – Gefahr des Auslaufens von Elektrolyt, Kurzschluss und Stromschlag! Beachten Sie die Arbeitssicherheitsvorschriften und benutzen Sie Schutzausrüstungen oder überlassen Sie die Arbeit einer Fachkraft!

Gebrauchte elektrische Geräte

Entsorgen Sie das Produkt niemals im normalen Hausmüll, es kann umweltgefährdende Stoffe enthalten! Nach dem Gebrauch muss es bei der entsprechenden Sammelstelle zur Wiederverwertung oder umweltgerechten Entsorgung abgegeben werden. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler oder bei der Gemeindeverwaltung, wo sich ein solcher Ort befindet, oder geben Sie ihn direkt beim Händler oder in einer der Niederlassungen von ADART COMPUTERS s.r.o. ab. Es ist verboten, das Produkt entgegen dieser Anleitung zu handhaben!

Konformitätserklärung

ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit, dass der Typ des Funkgeräts Aligator Watch Pro X, Y32, der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



CZ | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz k zakoupenému zboží z nabídky Aligator?

Neváhejte se nás zeptat na naší adrese:

dotazy@adart.cz

SK | TECHNICKÁ PODPORA

Máte dotaz kvôli zakúpenému výrobku z ponuky Aligator?

Neváhajte sa nás spýtať na našej adrese:

dotazy@adart.cz

PL | POMOC TECHNICZNA

Masz pytanie dotyczące zakupionych towarów z oferty Aligatora?

Nie wahaj się zapytać nas na nasz adres:

dotazy@adart.cz

HU | MŰSZAKI TÁMOGATÁS

Kérdése van az Aligator kínálatából megvásárolt

termékekkel kapcsolatban?

Keresse fel a weblapunkat: <https://www.aligator.cz/hu/>

UK | TECHNICAL SUPPORT

Do you have any question about Aligator product?

Feel free to ask us at: dotazy@adart.cz

DE | TECHNISCHER SUPPORT

Haben Sie eine Frage zu gekauften Waren aus dem Aligator-Angebot?

Fragen Sie uns gerne unter unserer Adresse:

dotazy@adart.cz