

**ALIGATOR**



*RX460 eXtremo*

**Kurzanleitung**

**Rychlý návod k použití**

**Rýchly návod k použití**

<b>DEUTSCH</b> .....	3
<b>ČESKY</b> .....	24
<b>PO SLOVENSKY</b> .....	45

## **DEUTSCH**

### **Inhalt**

Bevor Sie beginnen.....	4
Funktion DUAL SIM.....	4
Wichtige Hinweise.....	5
SIM-Karte einlegen.....	8
Sicherheitsschalter.....	10
Bedienungselemente.....	11
Telefon einschalten.....	12
Display einschalten und entsperren.....	12
SIM-Karte für den Anruf, Nachrichten und Internet wählen.....	13
System Android.....	13
Bedienungsgrundlagen.....	14
Telefonieren.....	17
Nachrichten.....	18
Netztypwahl.....	19
Fotos aufnehmen.....	19
PC-Anschluss.....	20
Sicherheit und Umweltschutz.....	21
Konformitätserklärung.....	23

## Bevor Sie beginnen

**Wir bedanken uns für den Kauf des Mobiltelefons ALIGATOR.** Bitte lesen Sie diese Kurzanleitung durch, bevor Sie das Telefon benutzen, und beachten Sie die beschriebenen Hinweise.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite:

[www.aligator-europe.eu](http://www.aligator-europe.eu)

## Funktion DUAL SIM

Ihr Telefon ermöglicht die Verwendung von zwei SIM-Karten. Wird nur eine SIM-Karte eingelegt, verhält sich das Gerät wie ein herkömmliches Telefon.

Werden zwei SIM-Karten eingelegt, sind beide gleichzeitig aktiv. Sie sind dann unter den Rufnummern der beiden Karten erreichbar. Beide SIM-Karten sind aktiv, ohne dass ein Umschalten notwendig ist.

## Wichtige Hinweise

- Das Telefon ist als überaus beständig konstruiert. Dennoch wird geraten das Telefon mit Vernunft

zu nutzen. Schützen Sie es von Stürzen, mechanischer Beschädigung, Schmutz und extremen Temperaturen. Vor allem das Display sollte vor Schlägen, Stoßen, usw. Geschützt werden! Das Display kann auch bei einem robusten Outdoor-Handy z.B. durch Aufprall kaputtgehen!

- Ihr Telefon ist wasserfest unter Voraussetzung, daß alle Konnektor-Kappen richtig angebracht sind und kein Schmutz eine gute Abdichtung verhindert. Dennoch raten wir das Wasser wenn möglich zu meiden.
- Nach einem Kontakt mit dem Wasser sollte das Telefon umgehend getrocknet werden. Vorzugsweise sollen alle Fugen, Falten, Hörer-, Mikrofon- und Lautsprecheröffnungen müssen vor weiterem Betrieb sorgfältig abgetrocknet werden.
- Die Rückabdeckung sollte niemals abgenommen werden solange die Umgebung feucht ist.
- Beim Wasserkontakt wird geraten vor dem kompletten Abtrocknen grundsätzlich die Manipulation mit dem Gerät zu minimalisieren,

wo möglich keine Tasten zu drücken und auf keinem Fall die Kappen/ Stopfbuchsen zu verstellen!


- Das Telefon darf nicht an Orten eingeschaltet und benutzt werden, wo dies verboten ist.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht während Sie ein Fahrzeug führen.
- Das Telefon darf nicht in der Nähe von medizinischen Geräten oder Gesundheitseinrichtungen benutzt werden, bevor Sie keine Bestätigung haben, dass die Telefonstrahlung keine Funktionen beeinflusst.
- Ein Mobiltelefon kann die Funktion von Herzschrittmachern und anderen implantierten Geräten beeinflussen! Vor der Benutzung ist eine Rücksprache mit Ihrem Arzt unbedingt erforderlich!
- Schalten Sie das Telefon im Flugzeug immer aus.
- Benutzen Sie das Telefon nicht an Tankstellen. Schalten Sie das Telefon in der Nähe von explosiven Stoffen immer aus.
- Verwenden Sie nur den Originalakku vom Hersteller. Andernfalls droht Beschädigung oder Explosionsgefahr.

- Setzen Sie den Akku nicht dem offenen Feuer oder Temperaturen über 60°C aus, ansonsten besteht Explosions- oder Brandgefahr.
- SAR: Das Telefon erfüllt die gesetzlichen Richtlinien für die maximale elektromagnetische Strahlung.
- Wenn Sie das Telefon mind. 2,5 cm vom Körper entfernt halten, senken Sie signifikant die Menge des elektromagnetischen Feldes, dem Ihr Körper ausgesetzt ist.
- Gehen Sie mit dem Telefon sorgfältig um, schützen Sie es und das Zubehör vor einem Fall auf den Boden, vor mechanischer Beschädigung, Beschmutzung und extremen Temperaturen. Zerlegen Sie niemals das Gerät.
- Befestigen Sie Ihr Telefon oder seinen Halter niemals im Bereich über einem Airbag im Auto.
- Bewahren Sie das Telefon in sicherer Entfernung zu Kindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt werden können und die zu einer Verletzung führen könnten.
- Nichteinhaltung dieser Hinweise kann unter Umständen zum Garantieverlust führen!
- Software und Hardware des Telefons werden laufend aktualisiert. Der Hersteller behält sich vor, Veränderungen vorzunehmen, ohne auf diese vorher hinzuweisen.

- Weitere aktuelle Informationen auf der Webseite:  
[www.aligator-europe.eu](http://www.aligator-europe.eu)

## SIM-Karte einlegen

Lösen Sie die zwei Schrauben die die Rückabdeckung halten und nehmen Sie die Abdeckung ab.




Ziehen Sie das SIM-Schubfach in Pfeilrichtung etwas aus.





**Achtung! Die SIM-Karten-Manipulation darf am Gerät nur im ausgeschalteten Zustand erfolgen.**

Zunächst legen Sie eine oder zwei SIM-Karten in die entsprechenden Halterungen ein. Symbole an den Halterungen zeigen an, in welcher Richtung die SIM-Karten einlegt werden sollen:




Das Telefon verfügt über eine Standard-SIM (1) und eine Micro-SIM (2) Position. Optional können Sie auch eine Micro SD Speicherkarte (3) ins Telefon einsetzen.

Legen Sie die Rückabdeckung wieder an. Die beiden Schrauben müssen fest angezogen sein um die Wasserdichtigkeit zu gewährleisten. Vorsicht aber

beim anziehen, das Gewinde kann durch zu hohen Anzugsmoment beschädigt werden!

## Sicherheitsschalter

Unter der Rückabdeckung befindet sich der Sicherheitsschalter.



**Um das Telefon einschalten können** schieben sie den Sicherheitsschalter nach oben.

**Für Telefon aus** schieben sie den Sicherheitsschalter nach unten. Sicherheitsschalter dient zur Batterie-Abschaltung . Für Reset-Funktion schieben Sie den Sicherheitsschalter erst nach unten und dann wieder nach oben.

## Bedienungselemente



1. Taste Laufende Applikationen
2. Taste Home
3. Taste Zurück
4. Taste Lautstärkensteuerung
5. Taste Ein / Aus
6. Telefonhörer
7. Anschluss für Kopfhörer
8. Frontkamera
9. Anschluss Micro USB

## Telefon einschalten

Stellen Sie sicher daß der Sicherheitsschalter eingeschaltet ist. Um das Telefon einzuschalten, drücken Sie die Taste Ein / Aus (5). Der Startvorgang kann eine Weile dauern.

Nach dem ersten Einschalten erscheint der Installationsassistent. Wählen Sie die Sprache aus und fahren nach Anweisung am Bildschirm fort.

Um das Telefon auszuschalten, drücken und halten Sie die Taste (5) bis auf dem Display die Frage nach dem Ausschaltvorgang erscheint. Bestätigen Sie diese, wird das Gerät heruntergefahren und ausgeschaltet.

## Display einschalten und entsperren

Der Bildschirm schaltet nach einer bestimmten Zeit Inaktivität automatisch ab. Sie schalten ihn wieder ein, indem Sie die Taste (5) drücken.

Nach der Aktivierung des Bildschirms muss dieser entsperrt werden. Berühren Sie das Schloss-Symbol am Display und wischen Sie nach oben (Hauptbildschirm), nach links (Anrufe) oder nach

rechts (Fotokamera). Die Displaysperre wird aufgehoben.

## **SIM-Karte für den Anruf, Nachrichten und Internet wählen**

Tippen Sie auf Icon Einstellungen an und wählen Sie „SIM-Karten“. Nun können Sie die jeweilige SIM-Karte für Anrufe, Nachrichten und Internet festlegen.

## **System Android**

Ihr Telefon ist mit dem Betriebssystem Android ausgestattet. Streng genommen handelt es sich um einen kleinen Computer, der über das Internet Zugang zu diversen kleinen, häufig kostenlosen, Programmen (Apps) hat. Am einfachsten erhalten sie diese unter Play Store.

## Bedienungsgrundlagen

### Bedeutung der Tasten (1) bis (3)

- (1) **Laufende Applikationen:** Sie dient zur Anzeige der zuletzt gestarteten Apps.
- (2) **Home:** Drückt man die Taste kurz, gelangt man zum Hauptbildschirm. Drückt man sie länger, erscheint die Google-Suche.
- (3) **Zurück:** Sie dient zur Rückkehr von aktueller Bildschirmansicht zur letzten Ansicht (Übergang zum letzten Bildschirm, Schließen der Optionen u.a.)

### Systembedienung

Ihr Telefon lässt sich einerseits mit den bereits beschriebenen Tasten bedienen, andererseits hauptsächlich über den Touch-Bildschirm.

Auswahl der Apps am Bildschirm, Bestätigung der Dialogfenster und grafischer Tasten erfolgen über Berührung des Displays mit dem Finger.

## Das Benutzerkonto

Um das System sinnvoll zu nutzen, wird empfohlen ein Benutzerkonto Google™ anzulegen:

1. Tippen Sie auf Icon **Einstellungen**.
2. Wählen Sie aus der Liste den Punkt **Konto hinzufügen** und anschließend **Google**.
3. Folgen Sie den Anweisungen.

## Der Hauptbildschirm

Eine ähnliche Rolle wie bei Ihrem PC der Desktop spielt hier der mehrseitige Startbildschirm. Wischen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln.

Auf dem Startbildschirm lassen sich Icons für Apps oder sog. Widgets ablegen. Widgets sind grafische Minianwendungen, die eine Anzeige von gewissen Daten oder Bedienungselementen ermöglichen, z.B. Uhrzeit, Wetter oder Musiksteuerung.

## Apps

Alle installierten Apps können Sie mit Hilfe der mittleren unteren Taste **Apps** auf dem Hauptbildschirm anzeigen lassen. Zur

Grundausstattung gehören Apps für Telefonieren, Kurznachrichten, E-Mail und viele andere nützliche und unterhaltsame Anwendungen.

Für das System Android existieren Tausende von Apps, allerdings müssen nicht notwendigerweise alle davon korrekt mit dem Telefon funktionieren. Bevor Sie eine kostenpflichtige App erwerben, testen Sie die kostenlose Variante davon.

## **Meldungen in der Statusleiste**

Am oberen Rand des Bildschirms finden Sie die sog. Statusleiste. Dort werden Zeit, Akkustand und viele weitere Informationen angezeigt, z.B.

Informationen über neue Nachrichten und weitere Meldungen des Systems oder der Apps. Die Statusleiste können Sie per Fingerwisch nach unten ziehen und ausklappen. Dadurch sehen Sie eine detaillierte Übersicht über alle Meldungen sowie Nachrichten und können einige Funktionen des Telefons steuern.

## **Telefonereinstellungen**

Einzelne Funktionen des Telefons können Sie im Menü **Einstellungen** steuern. Tippen Sie auf Icon **Einstellungen**.



## Telefonieren

### Nummer wählen

Tippen Sie auf dem Hauptbildschirm das Bild des Telefonhörers an. Es erscheint ein Ziffernblock ähnlich einem echten Telefon. Tippen Sie nun auf das Tastatur-Symbol im unteren Teil des Bildschirms, damit die Tastatur erscheint.

Nun können Sie die gewünschte Telefonnummer eingeben. Die virtuellen Tasten sind mit Buchstaben belegt, Sie können also ebenfalls direkt den Namen eingeben. Nach Drücken der einzelnen Tasten erscheinen sowohl die Nummer als auch der entsprechende Name, falls dieser im Telefonbuch gespeichert ist.

Weiter unten finden Sie das Symbol des Telefonhörers. Wenn Sie darauf tippen, wird die zuvor eingegebene Nummer gewählt.

### Gespräche annehmen und abweisen

Bei einem ankommenden Gespräch erscheinen auf dem Bildschirm die Rufnummer (falls die Rufnummern-Übertragung aktiviert ist) und das Symbol für Telefonhörer. Schieben Sie den

Telefonhörer nach rechts, nehmen Sie das Gespräch an. Eine Bewegung nach links in Richtung des roten Hörers weist das Gespräch ab.

Bei einem ankommenden Gespräch während Sie mit dem Telefon arbeiten erscheint die Anrufs Benachrichtigung als Dialogfenster mit den Tasten für „Antworten“ und „Ablehnen“.

## **Verlauf und Beenden des Gesprächs**

Legen Sie das Telefon ans Ohr an, schaltet der Bildschirm automatisch ab. Entfernen Sie das Telefon vom Ohr, wird das Display wieder aktiv.

Das Gespräch beenden Sie durch Tippen auf die rote Taste auf dem Bildschirm.

## **Nachrichten**

1. Drücken Sie das Symbol Nachrichten im unteren Teil des Displays.
2. Es erscheint die Liste der empfangenen und verschickten Nachrichten SMS bzw. MMS.
3. Drücken Sie das Icon „+“ unten rechts, das eine neue Nachricht symbolisiert.


4. Geben Sie im oberen Feld den Namen oder Rufnummer des Empfängers und unten den Text der Nachricht ein.
5. Die Nachricht verschicken Sie, indem Sie den Pfeil rechts unten drücken.

## Netztypwahl


Sie können beim Telefon einstellen welche Netzvarianten benutzt werden 2G oder 3G.

Tippen Sie auf Icon **Einstellungen** und wählen Sie in der Sektion **Drahtlos&Netzwerke** die Zeile ... **Mehr** und dann **Mobilfunknetze**. Hier legen Sie den gewünschten Netzwerktyp für SIM1 und SIM2 fest. Dazu tippen Sie jeweils die Wahl **Bevorzugter Netzwerktyp** an. Anschließend markieren Sie die Position 2G oder 3G.


## Fotos aufnehmen


Tippen Sie auf das Symbol der Kamera. Wählen Sie das Motiv und tippen mit dem Finger die Stelle am Bildschirm an, die fokussiert werden soll. Sie können auch abwarten, bis die Kamera das Bild scharfgestellt hat. Anschließend drücken Sie den Auslöser (Symbol  am Display).

**Beachten Sie: Stellen Sie das Motiv zuerst scharf und drücken erst dann den Auslöser, ansonsten werden die Fotos unscharf aufgenommen.**

Mittels Symbol  (Blitz) können Sie die eingebaute LED Leuchte als Zusatzbeleuchtung beim Fotografieren Ein- und Ausschalten.

Beim fotografieren mit aktivierter LED Leuchte kann u.U. die Fotoaufnahme relativ dunkel erscheinen. Sie können die Belichtung auf Wert **+3** stellen um helleres Foto zu erzielen.

Mit dem Symbol  können Sie zwischen der Front- und Rückkamera umschalten.

Mit dem Symbol  können Sie eine Videoaufnahme starten.

## PC-Anschluss

Für den Anschluss an einen üblichen PC werden keine Treiber benötigt (gilt für Windows Vista, 7 und neuere).

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie das Telefon und Ihren PC mit dem mitgelieferten Kabel.
2. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten und drücken Sie auf die Meldung „Verbunden als...“
3. Eine Anschluß-Mode Auswahl wird geöffnet. Wir empfehlen die MTP Media Variante.
4. Das Telefon meldet sich am PC als „Mediengerät“ an.
5. Auf den internen Telefonspeicher sowie auf die SD-Karte kann jetzt der Computer zugreifen. Der interne Telefonspeicher und die SD-Speicherkarte werden am PC unter Laufwerke → Tragbare Geräte → ALIGATOR RX460 angezeigt.

Sie beenden die Verbindung, indem Sie das USB-Kabel trennen.

## Sicherheit und Umweltschutz

### Gebrauchte Elektrogeräte



Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät. Das bedeutet, dass man damit nicht wie mit Hausmüll umgehen darf.

**Die Entsorgung darf nicht über den Hausmüll erfolgen!!!**

Das Gerät muss zur Entsorgung bei zuständigen Sammelstellen abgegeben werden, die ein Recycling oder eine ökologische Verwertung veranlassen.

Sie handeln ordnungswidrig, wenn Sie diese Richtlinien nicht einhalten. Das Produkt kann Stoffe enthalten, die unsere Umwelt schädigen können – die korrekte Entsorgung ist deswegen unbedingt notwendig.

Mehr Informationen über Entsorgung gebrauchter Elektronikgeräte erhalten Sie bei Ihrem Verkäufer oder den zuständigen Behörden.



### **Entsorgung des Akkus**

Verbrauchte Akkus gehören nicht in den Hausmüll!!!

Akkus können umweltschädliche Stoffe enthalten. Zur Entsorgung übergeben Sie das Produkt an zuständige Sammelstellen, die eine ökologische Verwertung veranlassen. Alternativ können Sie den Akku bei Ihrem Händler zurückgeben. Der Akku darf nicht dem Feuer ausgesetzt werden, Temperaturen über 60°C können eine Explosion verursachen.

**Sie handeln ordnungswidrig, wenn Sie diese Anweisungen nicht beachten!**

## **Konformitätserklärung**



ADART COMPUTERS s.r.o. erklärt hiermit daß das Gerät ALIGATOR RX460 in Einklang mit der Richtlinie 2014/53/EU ist.

Die Vollständige Fassung der EU-Konformitätserklärung finden Sie auf der Internetseite:

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

## Obsah

Než začnete.....	25
Funkce DUAL SIM.....	25
Důležité pokyny.....	26
Vložení baterie a SIM karet.....	29
Bezpečnostní vypínač.....	31
Ovládací prvky.....	32
Zapnutí telefonu.....	33
Aktivace a odemčení obrazovky.....	33
Výběr SIM karty pro volání, SMS a internet... ..	34
System Android.....	34
Základy ovládání.....	35
Telefonování.....	38
Zprávy.....	40
Volba typu sítě.....	40
Fotografování.....	41
Připojení k PC.....	42
Bezpečnost a ekologie.....	43
Prohlášení o shodě.....	44
PO SLOVENSKY.....	45



## Než začnete

**Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR.** Prosíme, než začnete, prostudujte si tento rychlý návod k použití Vašeho telefonu a zejména se seznamte s uvedenými **důležitými pokyny**.

Více informací, návody, rady apod. získáte na našich webových stránkách:

[www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora)

## Funkce DUAL SIM

Váš telefon je umožňuje vložení jedné nebo dvou SIM karet. Při vložení jedné SIM karty se telefon chová jako běžný telefon.

Pokud však vložíte SIM karty dvě, jsou obě SIM karty aktivní současně, bude tedy možné se Vám dovolat na obě dvě SIM karty, není třeba žádného přepínání, obě SIM karty budou na příjmu.

## Důležité pokyny

- Přestože je telefon velmi odolný, zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Zejména chraňte displej telefonu před nárazy a údery!

Nikdy telefon ani příslušenství nerozebírejte! Pamatujte, že i u odolného telefonu se displej může při nárazu poškodit!

- Váš telefon je vodotěsný, za předpokladu, že krytky všech otvorů jsou řádně nasazeny a utěsněny. Přesto jej pokud možno chraňte před vodou. V případě styku popř. ponoření do vody jej ihned jak je to možné z vody vyjměte a osušte.
- Při nasazování všechny krytek se vždy důkladně přesvědčte, že na těsnění krytek není žádná nečistota, že krytky správně těsní a jsou zcela nasazeny.
- Dostal-li se telefon nebo jeho část do styku s vodou, pečlivě jej osušte, než jej začnete opět používat. Zejména osušte všechny záhyby, spáry a otvory pro reproduktor, sluchátko či mikrofon.

Nikdy neotvírejte krytku na zadní straně telefonu poté, o telefon přišel do styku s vodou, aniž byste ji a její okolí před tím řádně osušili.


- V případě kontaktu s vodou s telefonem nemanipulujte, nemačkejte žádná tlačítka a nemanipulujte s krytkami otvorů.
- Nezapínejte a nepoužívejte telefon v místech, kde je to zakázáno
- Nepoužívejte telefon během řízení vozidla
- Telefon nepoužívejte v blízkosti osobních nebo lékařských či zdravotnických zařízení aniž budete mít potvrzení, že rádiové vysílání telefonu neovlivňuje jejich činnost.
- Mobilní telefon může ovlivňovat funkci kardiostimulátorů a jiných implantovaných přístrojů – poraďte se se svým lékařem ohledně jeho použití.
- Vždy vypněte telefon v letadle
- Nepoužívejte telefon u čerpací stanice pohonných hmot, vždy vypněte telefon v blízkosti výbušnin.

- Vždy používejte jen originální baterie dodané výrobcem. Nebezpečí zničení telefonu či dokonce exploze.
- Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.
- SAR – telefon splňuje předpisy pro max. vyzařování elektromagnetického záření.
- Při telefonování držte telefon alespoň 2,5cm od těla, snížíte tím množství el. mag. záření pohlceného vaším tělem.
- Zacházejte s telefonem a příslušenstvím opatrně, chraňte jej před pádem na zem, mechanickým poškozením, nečistotami a extrémními teplotami. Nikdy je nerozebírejte!
- Neumísťujte telefon popř. jeho držák do prostoru nad airbagem v automobilu.
- Uchovejte mimo dosah dětí a nedovolte jim, aby si s ním hrály. Obsahuje malé součásti, kterými by se mohly udusit nebo poranit.

- Nedodržování výše uvedených pokynů může vést ke ztrátě záruky na přístroj.
- Software i hardware telefonu je průběžně inovován. Dovozce si proto vyhrazuje právo změny návodu i jednotlivých funkcí telefonu bez předchozího upozornění.
- Aktuální informace naleznete na adrese <http://www.aligator.cz>

## Vložení baterie a SIM karet


Povolte dva šroubky na zadní straně krytu telefonu a sejměte krytku.



Uchopte výstupek šplíčku spodní SIM karty a vysuňte jej ven:



Nejprve vložte jednu nebo dvě SIM karty do volných pozic. Obrázky u pozic pro SIM karty znázorňují jakým směrem je třeba SIM kartu vložit:



Telefon je vybaven pozicí na jednu standardní (1) a jednu microSIM (3) kartu. Vedle SIM karet můžete vložit také paměťovou kartu MicroSD (2).

Krytku nasadte zpět a přitáhněte šroubky. Šroubky musí být řádně dotaženy, aby byla zajištěna vodotěsnost krytu, ale dotahujte je opatrně, abyste nestrhli jejich závit.

## Bezpečnostní vypínač

Pod krytkou na zadní straně se nalézá bezpečnostní vypínač.




**Pro zapnutí telefonu** posuňte vypínač směrem k horní hraně telefonu.

**Pro vypnutí telefonu** posuňte vypínač směrem dolů.

Bezpečnostní vypínač je možné použít také jako reset telefonu. V případě potřeby resetu zařízení vypínač vypněte a zapněte.



## Ovládací prvky



1. Tlačítko Spuštěné aplikace

2. Tlačítko Hlavní obrazovka

3. Tlačítko Zpět

4. Tlačítka ovládaní hlasitosti

5. Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

6. Sluchátko

7. Konektor pro připojení sluchátek

8. Přední kamera

9. Konektor Micro USB

## Zapnutí telefonu

Ujistěte se, že bezpečnostní vypínač je zapnutý.

Pro zapnutí telefonu stiskněte tlačítko

Zapnutí/Vypnutí **(5)**. Spuštění telefonu může chvíli trvat.

Při prvním zapnutí se zobrazí průvodce nastavením. Zvolte jazyk a pokračujte podle pokynů na obrazovce.

Pro vypnutí telefonu tlačítko **(5)** stiskněte a přidržte, dokud se neobjeví na displeji okno s dotazem na vypnutí. Potvrďte dotaz a telefon se vypne.

## Aktivace a odemčení obrazovky

Obrazovka se po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete/vypnete krátkým stiskem tlačítka **(5)**.

Po aktivaci obrazovky je třeba ji zpravidla odemknout. Přiložte prst na symbol zámku na obrazovce a posuňte jej nahoru, doleva (volání), či doprava (fotoaparát).

Obrazovka se odemkne.

## Výběr SIM karty pro volání, SMS a internet

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu **Nastavení** a zvolte položku **SIM karty**. Nyní můžete nastavit, která SIM karta se bude používat pro hovory, SMS a připojení k internetu.

**Pozor!** V případě, že vložíte dvě SIM karty do telefonu, je nutné zvolit, která SIM karta se bude používat jako hlavní pro zasílání SMS, jinak nebude aplikace Messenger pro SMS zprávy správně fungovat. Toto nastavení lze později kdykoli změnit, popř. si přímo při odesílání SMS zvolit, která SIM se použije.

## System Android

Váš telefon je vybaven operačním systémem Android. Telefon je ve skutečnosti malým osobním počítačem, který lze připojit k internetu a na který si můžete zcela zdarma instalovat řadu užitečných aplikací. Nejsnáze je získáte pomocí služby Obchod Play.

## Základy ovládání

### Význam dotykových tlačítek

#### (1) až (3)

- (1) **Spuštěné Aplikace** – slouží k zobrazení seznamu naposledy spuštěných aplikací
  
- (2) **Hlavní obrazovka** – krátký stisk slouží pro návrat na hlavní obrazovku. Dlouhým stiskem lze zobrazit vyhledávání Google.
  
- (3) **Zpět** – slouží pro návrat o jednu úroveň zpět. (přechod na předchozí obrazovku, uzavření nabídek, dialogových oken na obrazovce, atd.)

### Ovládání systému

Váš telefon se ovládá jednak pomocí výše uvedených tlačítek, ale hlavně pomocí dotykové obrazovky.

Výběr položek na obrazovce, potvrzování dialogových oken a grafických tlačítek na obrazovce se provádí ťuknutím na ně.

## Účet uživatele

Pro řádné používání systému je třeba mít nastaven účet Google™. Účet nastavíte snadno:

1. Ťukněte na ikonu **Nastavení**.
2. Vyberte v nastavení na položku **Účty** a zvolte **Přidat účet**
3. Dále postupujte podle pokynů na obrazovce.

## Hlavní obrazovka

Podobně jako na Vašem PC máte k dispozici plochu, na Vašem telefonu tuto funkci plní Hlavní obrazovka. Ta je rozčleněna do více stránek, které můžete zobrazit posouváním prstem do stran.

Na plochu hlavní obrazovky lze umístit ikony zástupců aplikací a odkazů nebo tzv. Widgety.

Widgety jsou miniaplikace, které umožňují zobrazení nějakých údajů nebo ovládacích prvků – např. hodiny, počasí, ovládání napájení atd.

## **Aplikace**

Všechny instalované aplikace můžete zobrazit pomocí tlačítka ve středu spodní části hlavní obrazovky.

V základní výbavě telefonu jsou aplikace pro telefonování, posílání SMS, e-mail, ale i řada dalších užitečných a zábavných aplikací.

Pro systém Android existují tisíce aplikací, ne všechny však musí v telefonu správně fungovat. Než nějakou aplikaci zakoupíte, vždy vyzkoušejte její bezplatnou verzi, zda s Vaším telefonem správně funguje.

## **Oznámení a zobrazení stavu**

V horní části obrazovky je tzv. Stavový řádek. Zde jsou zobrazeny jednak čas, údaje o nabití baterie a signálu, ale i řada dalších informací. Např. informace o nových SMS zprávách, zprávy a oznámení systému či aplikací apod. Stavový řádek můžete prstem „stáhnout“ dolů a rozrolovat jej, získáte tím detailní

přehled o všech oznámeních a zprávách včetně možnosti rychlého ovládní některých funkcí telefonu.

## **Nastavení telefonu**

Jednotlivé položky nastavení telefonu jsou přehledně uspořádány v nabídce nastavení.

Ťukněte na ikonu **Nastavení** a proveďte požadované změny.

## **Telefonování**

### **Vytáčení čísel**

Ťukněte na Hlavní obrazovce na ikonu sluchátka.

Zobrazí se obrazovka aplikace pro telefonování.

Ťukněte na symbol klávesnice v dolní části obrazovky pro zobrazení klávesnice.

Pomocí kláves můžete zadat číslo. Podobně jako na běžném telefonu jsou na klávesách zobrazena písmena. Můžete proto zadat také přímo jméno. Po stisku jednotlivých kláves na obrazovce se zobrazuje navolené číslo a zároveň všechny odpovídající položky telefonního seznamu.



Ve spodní části obrazovky je k dispozici tlačítko pro volání se symbolem sluchátka. Stiskem vytočíte zvolené číslo a uskutečníte hovor.

## **Přijetí a odmítnutí hovoru**

Při příchozím hovoru se na obrazovce zobrazí informace o čísle volaného (jsou-li k dispozici) a zároveň tlačítko se sluchátkem. Posunutím tlačítka vpravo hovor přijmete, zatímco posunutím vlevo, k symbolu červeného sluchátka, hovor ukončíte.

V případě práce s telefonem se upozornění na příchozí hovor zobrazí jako dialogové okno s tlačítky pro přijetí („Odpověď“) nebo odmítnutí hovoru („Zavřít“).

## **Průběh a ukončení hovoru**

Obrazovka se po přiložení telefonu k uchu automaticky vypne. Po oddálení telefonu od ucha se za několik okamžiků opět automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stiskem červeného tlačítka na obrazovce.

## Zprávy


1. Ťukněte na ikonu zpráv ve spodní části hlavní obrazovky.
2. Zobrazí se seznam konverzací obsahujících přijaté a odeslané zprávy SMS a MMS.
3. Zvolte ikonu „+“, dole na obrazovce.
4. Nyní můžete zadat příjemce a text zprávy
5. Zprávu odešlete stiskem tlačítka šipky napravo od textu zprávy.

## Volba typu sítě

Můžete si zvolit, zda bude telefon používat síť 2G nebo 3G.

Ťukněte na hlavní obrazovce na ikonu **Nastavení** a zvolte v sekci **Bezdrátová připojení a síť** položku **Další**. Dále zvolte **Mobilní síť** a pro jednotlivé SIM karty vyberte položku **Preferovaný typ sítě**. Nyní zvolte položku 2G nebo 3G.


## Fotografování

Spusťte fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu. Namiřte fotoaparát na snímanou scénu a prstem ťukněte na displej do místa, které chcete zaostřit nebo chvíli počkejte, fotoaparát zaostří automaticky na střed. Po zaostření můžete scénu vyfotit stisknutím tlačítka spouště  na boku displeje. Vždy jednou za několik sekund, pokud dojde ke změně snímané scény, fotoaparát automaticky provede zaostření na střední část obrazu. Chcete-li zaostření urychlit nebo zaostřit jinou část obrazu, ťukněte na požadované místo na displeji.

**Pozor! Vždy nejprve proveďte nebo vyčkejte na zaostření a teprve potom stiskněte tlačítka spouště, jinak budou snímky neostré.**

Pomocí ikony se symbolem blesku na obrazovce můžete zapnout/vypnout pro fotografování přisvětlování pomocí vestavěné LED svítilny.

Je-li při fotografování se zapnutou svítilnou snímek příliš tmavý, otevřete nastavení fotoaparátu a nastavte expozici na hodnotu **+3**, abyste výsledný snímek zesvětlili.

Stisknutím tlačítka  můžete přepínat přední a zadní fotoaparát.

Stiskem tlačítka  můžete natáčet video.

## Připojení k PC

Pro připojení k běžnému PC nejsou třeba žádné ovladače (platí pro operační systémy Windows Vista, 7, popř. novější). Postupujte následovně:

1. Propojte telefon a PC přiloženým kabelem.
2. Stáhněte stavovou lištu a ťukněte na řádek s upozorněním „Připojeno jako....“
3. Otevře se nabídka režimů připojení.  
Doporučujeme použít režim zařízení pro média MTP.
4. Následně telefon se připojí k PC jako „Mediaální zařízení“
5. Interní úložiště v telefonu a vložená MicroSD karta budou připojeny k počítači ve složce Počítač, v sekci Přenosná zařízení, pod názvem ALIGATOR RX460.

Připojení zrušíte odpojením kabelu.

## Bezpečnost a ekologie



### Použitá elektrozařízení

Telefon je elektrospotřebič. To znamená, že s ním nelze zacházet jako s běžným domovním odpadem.

**Vysloužilý telefon nikdy nevyhazujte do běžného komunálního odpadu!!!** Po ukončení používání musí být předán na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je nezákonné. Tento výrobek může obsahovat látky nebezpečné pro životní prostředí - správné nakládání je důležité pro jeho ochranu. Pro získání podrobnějších informací jak zacházet s použitým výrobkem se obraťte na Vašeho prodejce nebo obecní úřad.

### Likvidace baterie

**Vysloužilé baterie a akumulátory nepatří do běžného komunálního odpadu!!!**



Mohou obsahovat látky, škodlivé životnímu prostředí. Baterii odevzdejte na příslušném sběrném místě, kde zajistí její ekologickou likvidaci. Informujte se u svého prodejce či na obecním úřadě, kde se takové místo

nachází. Popř. můžete baterii odevzdat přímo prodejci nebo na některé z poboček ADART COMPUTERS s.r.o..

Baterii nevhazujte do ohně ani ji nevystavujte teplotám nad +60°C hrozí nebezpečí výbuchu či požáru.

**Nakládání s použitými bateriemi v rozporu s uvedenými pokyny je nezákonné!**

## Prohlášení o shodě



Tímto ADART COMPUTERS s.r.o. prohlašuje, že typ rádiového zařízení ALIGATOR RX460 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na těchto internetových stránkách: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

## Obsah

Skôr ako začnete.....	46
Funkcia DUAL SIM.....	46
Dôležité pokyny.....	47
Vloženie batérie a SIM kariet.....	50
Bezpečnostný vypínač.....	52
Ovládacie prvky.....	53
Zapnutie telefónu.....	54
Aktivácia a odomknutie obrazovky.....	54
Výber SIM karty pre volanie, SMS a internet...55	
Systém Android.....	55
Základy ovládania.....	56
Telefonovanie.....	59
Správy.....	60
Voľba typu siete.....	61
Fotografovanie.....	61
Pripojenie k PC.....	62
Vyhlásenie o zhode.....	63
Bezpečnosť a ekológia.....	64

## Skôr ako začnete

Ďakujeme Vám za zakúpenie mobilného telefónu ALIGATOR. Prosíme, skôr ako začnete, preštudujte si tento rýchly návod na použitie Vášho telefónu a najmä sa zoznámte s uvedenými **dôležitými pokynmi**.

Viac informácií, návody, rady apod. získate na našich webových stránkach:

[www.aligator.cz/podpora](http://www.aligator.cz/podpora)

## Funkcia DUAL SIM

Váš telefón umožňuje vloženie jednej alebo dvoch SIM kariet. Pri vložení jednej SIM karty sa telefón chová ako bežný telefón.

Ak však vložíte SIM karty dve, sú obe SIM karty aktívne súčasne, bude teda možné sa Vám dovolať na obe dve SIM karty, nie je potrebné žiadne prepínanie, obe SIM karty budú na príjme.

Ďakujeme Vám, že ste si kúpili mobilný telefón ALIGATOR. Prosíme, preštudujte si tento návod na použitie Vášho telefónu.



## Dôležité pokyny

- Hoci je telefón veľmi odolný, zaobchádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Najmä chráňte displej telefónu pred nárazmi a údermi!
- Nikdy telefón ani príslušenstvo nerozoberajte! Pamätajte, že aj u odolného telefónu sa displej môže pri náraze poškodiť!
- Váš telefón je vodotesný, za predpokladu, že krytky všetkých otvorov sú riadne nasadené a utesnené. Napriek tomu ho pokiaľ možno chráňte pred vodou. V prípade styku popr. ponorení do vody ho ihneď ako je to možné z vody vyberte a osušte.
- Pri nasadzovaní všetkých krytiiek sa vždy dôkladne presvedčte, že na tesnenie krytiiek nie je žiadna nečistota, že krytky správne tesnia a sú úplne nasadené.
- Ak sa dostal telefón alebo jeho časť do styku s vodou, starostlivo ho osušte, než ho začnete opäť používať. Najmä osušte všetky záhyby, škáry a otvory pre reproduktor, slúchadlo či mikrofón. Nikdy neotvárajte krytku na zadnej strane telefónu po tom, čo telefón prišiel do styku s


vodou, bez toho aby ste ju a jej okolie pred tým riadne osušili.

- V prípade kontaktu prístroja s vodou s prístrojom nemanipulujte, nestláčajte žiadne tlačidlá a nemanipulujte s krytkami otvorov.
- Nezapínajte a nepoužívajte telefón v miestach, kde je to zakázané.
- Nepoužívajte telefón počas šoférovania vozidla.
- Telefón nepoužívajte v blízkosti osobných alebo lekárskejších či zdravotníckych zariadení, hoci budete mať potvrdenie, že rádiové vysielanie telefónu neovplyvňuje ich činnosť.
- Mobilný telefón môže ovplyvňovať funkciu kardiostimulátorov a iných implantovaných prístrojov – poraďte sa so svojim lekárom ohľadne jeho použitia.
- Vždy vypnite telefón v lietadle.
- Nepoužívajte telefón pri čerpavej stanici pohonných hmôt, vždy vypnite telefón v blízkosti výbušnín.
- Vždy používajte len originálne batérie dodané výrobcom. Nebezpečenstvo zničenia telefónu či dokonca explózie.
- Batériu nevhadzujte do ohňa, ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu či požiaru.

- SAR – telefón splňuje predpisy pre max. vyžarovanie elektromagnetického žiarenia.
- Pri telefonovaní držte telefón aspoň 2,5cm od tela, znížite tým množstvo el. mag. žiarenia pohlteneho vašim telom.
- Zachádzajte s telefónom a príslušenstvom opatrne, chráňte ho pred pádom na zem, mechanickým poškodením, nečistotami a extrémnymi teplotami. Nikdy ich nerozoberajte!
- Neumiestňujte telefón popr. jeho držiak do priestoru nad airbagom v automobile.
- Uchovajte mimo dosah detí a nedovoľte im, aby sa s ním hrali. Obsahuje malé súčasti, ktorými by sa mohli udusiť alebo poraniť.
- Nedodržiavanie vyššie uvedených pokynov môže viesť k strate záruky na prístroj.
- Software aj hardware telefónu je priebežne inovovaný. Dovozca si preto vyhradzuje právo zmeny návodu aj jednotlivých funkcií telefónu bez predchádzajúceho upozornenia.
- Aktuálne informácie nájdete na adrese <http://www.aligator.cz>

## Vloženie batérie a SIM kariet

Povoľte dve skrutky na zadnej strane krytu telefónu a zložte krytku.




Uchopte výstupok šuplíčku spodnej SIM karty a vysuňte ho von:



**Pozor! Pri manipulácii so SIM kartami alebo pamäťovou kartou musí byť telefón vypnutý!**

Najprv vložte jednu alebo dve SIM karty do voľných pozícií. Obrázky u pozícií pre SIM karty znázorňujú akým smerom je potrebné SIM kartu vložiť.



Telefón je vybavený pozíciou na jednu štandardnú (1) a jednu microSIM (3) kartu.

Vedľa SIM kariet môžete vložiť aj pamäťovú kartu MicroSD (2).

Krytku nasadte späť a pritiahnite skrutky. Skrutky musia byť riadne dotiahnuté, aby bola zabezpečená vodotesnosť krytu, ale doťahujte ich opatrne, aby ste nestrhli ich závit.

## Bezpečnostný vypínač

Pod krytkou na zadnej strane sa nachádza bezpečnostný vypínač.




**Pre zapnutie telefónu** posuňte vypínač smerom k hornej hrane telefónu.

**Pre vypnutie telefónu** posuňte vypínač smerom nadol.

Bezpečnostný vypínač je možné použiť aj ako reset telefónu. V prípade potreby resetu zariadenia vypínač vypnite a zapnite.

## Ovládacie prvky



1. Tlačidlo Spustené aplikácie
2. Tlačidlo Hlavná obrazovka
3. Tlačidlo Späť
4. Tlačidlá ovládania hlasitosti
5. Tlačidlo Zapnutie / Vypnutie
6. Slúchadlo
7. Konektor pre pripojenie slúchadiel
8. Predná kamera

## 9. Konektor Micro USB

### Zapnutie telefónu

Uistite sa, že bezpečnostný vypínač je zapnutý.

Kvôli zapnutiu telefónu stlačte tlačidlo Zapnutie / Vypnutie **(5)**. Spustenie telefónu môže chvíľu trvať.

Pri prvom zapnutí sa zobrazí sprievodca nastavením. Zvoľte jazyk a pokračujte podľa pokynov na obrazovke.

Pre vypnutie telefónu tlačidlo **(5)** stlačte a pridržite, až kým sa neobjaví na displeji okno s dotazom na vypnutie. Potvrďte otázku a telefón sa vypne.

### Aktivácia a odomknutie obrazovky

Obrazovka sa po chvíli nečinnosti automaticky vypne. Obrazovku zapnete / vypnete krátkym stlačením tlačidla **(5)**.

Po aktivácii obrazovky je spravidla potrebné ju odomknúť. Priložte prst na symbol zámku na obrazovke a posuňte ho hore, doľava (volanie), či doprava (fotoaparát).

Obrazovka sa odomkne.



## Výber SIM karty pre volanie, SMS a internet

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu **Nastavenie** a zvolte položku **SIM karty**. Teraz môžete nastaviť, ktorá SIM karta sa bude používať na hovory, SMS a pripojenie k internetu.

**Pozor! V prípade, že vložíte dve SIM karty do telefónu, je nutné zvoliť, ktorá SIM karta sa bude používať ako hlavná pre zasielanie SMS, inak nebude aplikácia Messenger pre SMS správy správne fungovať. Toto nastavenie je možné neskôr kedykoľvek zmeniť, popr. si priamo pri odosielaní SMS zvoliť, ktorá SIM sa použije.**

## System Android

Váš telefón je vybavený operačným systémom Android. Telefón je v skutočnosti malým osobným počítačom, ktorý je možné pripojiť k internetu a na ktorý si môžete úplne zadarmo inštalovať rad užitočných aplikácií. Najľahšie ich získate pomocou služby Obchod Play.

## Základy ovládania

### Význam dotykových tlačidiel

#### (1) až (3)

- (1) **Spustené aplikácie** - slúži na zobrazenie zoznamu naposledy spustených aplikácií.
- (2) **Hlavná obrazovka** - krátke stlačenie slúži pre návrat na hlavnú obrazovku. Dlhým stlačením možno zobrazíť vyhľadávanie Google.
- (3) **Späť** - slúži pre návrat o jednu úroveň späť (prechod na predchádzajúcu obrazovku, uzavretie ponúk, dialógových okien na obrazovke, atď.).

### Ovládanie systému

Váš telefón sa ovláda jednak pomocou vyššie uvedených tlačidiel, ale hlavne pomocou dotykovej obrazovky.

Výber položiek na obrazovke, potvrdzovanie dialógových okien a grafických tlačidiel na obrazovke sa uskutoční pomocou ťuknutia na ne.

## Účet užívateľa

Pre správne používanie systému je potrebné mať nastavený účet Google™. Účet nastavíte ľahko:

- (1) Ťuknite na ikonu **Nastavenia**.
- (2) Vyberte v nastavení na položku **Kontá** a vyberte **Pridať účet**
- (3) Ďalej postupujte podľa pokynov na obrazovke.

## Hlavná obrazovka

Podobne ako na Vašom PC máte k dispozícii plochu, na Vašom telefóne túto funkciu plní Hlavná obrazovka. Tá je rozčlenená do viacerých stránok, ktoré môžete zobrazíť posúvaním prstom do strán.

Na plochu hlavnej obrazovky možno umiestniť ikony zástupcov aplikácií a odkazov alebo tzv. Widgety.

Widgety sú miniaplikácie, ktoré umožňujú zobrazenie nejakých údajov alebo ovládacích prvkov – napr. hodiny, počasie, ovládanie napájania atď.

## **Aplikácie**

Všetky inštalované aplikácie môžete zobrazit' pomocou tlačidla v strede spodnej časti hlavnej obrazovky.

V základnej výbave telefónu sú aplikácie pre telefonovanie, posielanie SMS, e-mail, ale aj množstvo ďalších užitočných a zábavných aplikácií.

Pre systém Android existujú tisíce aplikácií, nie všetky však musia v telefóne správne fungovať. Pred tým ako nejakú aplikáciu zakúpite, vždy vyskúšajte jej bezplatnú verziu, či s Vaším telefónom správne funguje.

## **Oznámenie a zobrazenie stavu**

V hornej časti obrazovky je tzv. Stavový riadok. Tu sú zobrazené jednak čas, údaje o nabití batérie a signálu, ale aj rad ďalších informácií. Napr. informácie o nových SMS správach, správy a oznámenia systému či aplikácií apod. Stavový riadok môžete prstom "stiahnuť" dole a rozrolovať ho, získate tým detailný prehľad o všetkých oznámeniach a správach vrátane možnosti rýchleho ovládania niektorých funkcií telefónu.

## Nastavenie telefónu

Jednotlivé položky nastavenia telefónu sú prehľadne usporiadané v ponuke nastavení. Ťuknite na ikonu **Nastavenia**.

## Telefonovanie

### Vytáčanie čísel

Ťuknite na Hlavnej obrazovke na ikonu telefónu. Zobrazí sa obrazovka aplikácie na telefonovanie. Ťuknite na symbol klávesnice v dolnej časti obrazovky na zobrazenie klávesnice.

Pomocou klávesov môžete zadať číslo. Podobne ako na bežnom telefóne sú na klávesoch zobrazené písmená. Môžete preto zadať aj priamo meno. Po stlačení jednotlivých kláves na obrazovke sa zobrazuje navolené číslo a zároveň všetky zodpovedajúce položky telefónneho zoznamu.

V spodnej časti obrazovky je k dispozícii tlačidlo pre volanie so symbolom slúchadla. Stlačením vytočíte zvolené číslo a uskutočníte hovor.

## **Prijatie a odmietnutie hovoru**

Pri prichádzajúcom hovore sa na obrazovke zobrazia informácie o čísle volaného (ak sú k dispozícii) a zároveň tlačidlo so slúchadlom. Posunutím tlačidla vpravo hovor prijmete, zatiaľ čo posunutím doľava, k symbolu červeného slúchadlá, hovor ukončíte.

V prípade práce s telefónom sa upozornenie na prichádzajúci hovor upozorní ako dialógové okno s tlačidlami pre prijatie ("Odpovedať ") alebo odmietnutie hovoru ("Zatvoriť").

## **Priebeh a ukončenie hovoru**

Obrazovka sa po priložení telefónu k uchu automaticky vypne. Po oddialení telefónu od ucha sa za niekoľko okamihov opäť automaticky aktivuje.

Hovor ukončíte stlačením červeného tlačidla na obrazovke.

## **Správy**

1. Ťuknite na ikonu správ v spodnej časti hlavnej obrazovky.
2. Zobrazí sa zoznam konverzácií obsahujúcich prijaté a odoslané správy SMS a MMS.


3. Zvoľte ikonu „+“ dole na obrazovke.
4. Teraz môžete zadať príjemcu a text správy
5. Správu odošlite stlačením tlačidla šípky napravo od textu správy.

## Voľba typu siete

Môžete si zvoliť, či bude telefón používať sieť 2G alebo 3G.

Ťuknite na hlavnej obrazovke na ikonu **Nastavenie** a zvoľte v sekcii **Bezdrôtové pripojenie a sieť** položku **Ďalší**. Ďalej zvoľte **Mobilné siete** a pre jednotlivé SIM karty vyberte položku **Preferovaný typ siete**. Teraz zvoľte položku 2G alebo 3G.

## Fotografovanie


Spustíte fotoaparát ťuknutím na ikonu fotoaparátu. Namierte fotoaparát na snímanú scénu a prstom ťuknite na displej do miesta, ktoré chcete zaostriť alebo chvíľu počkajte, fotoaparát zaostrí automaticky na stred. Po zaostrení môžete scénu vyfotiť stlačením tlačidla spúšte  na boku displeja. Vždy raz za niekoľko sekúnd, ak dôjde k zmene snímanej scény, fotoaparát automaticky vykoná zaostrenie na strednú časť obrazu. Ak chcete


zaostrenie urýchliť alebo zaostriť inú časť obrazu, ťuknite na požadované miesto na displeji.

**Pozor! Vždy najprv vykonajte alebo počkajte na zaostrenie a až potom stlačte tlačidlo spúšte, inak budú snímky neostré.**

Pomocou ikony so symbolom blesku na obrazovke môžete pre fotografovanie zapnúť / vypnúť osvetlenie pomocou vstavaného LED svietidla.

Ak je pri fotografovaní so zapnutým svietidlom snímka príliš tmavá, otvorte nastavenia fotoaparátu a nastavte expozíciu na hodnotu +3, aby ste výsledné snímky zosvetlili.

Stlačením tlačidla  môžete prepínať predný a zadný fotoaparát.

Stlačením tlačidla  môžete natáčať video.

## Pripojenie k PC

Pre pripojenie k bežnému PC nie sú potrebné žiadne ovládače (platí pre operačné systémy Windows Vista, 7, popr. novšie). Postupujte nasledovne:

1. Pripojte telefón a PC priloženým káblom.



2. Stiahnite stavový riadok a ťuknite na riadok s upozornením "Pripojené ako ...."
3. Otvorí sa ponuka režimov pripojenia. Odporúčame použiť režim zariadenia pre médiá MTP.
4. Následne telefón sa pripojí k PC ako "Mediálne zariadenie"
5. Interné úložiska v telefóne a vložená MicroSD karta budú pripojené k počítaču v priečinku Počítač, v sekcii Prenosné zariadenia, pod názvom ALIGATOR RX460.  
Potom bude interný ukladací priestor v telefóne a vložená MicroSD karta pripojená k počítaču v zložke Počítač, v sekcii Prenosné zariadenia, pod názvom ALIGATOR RX460.

Pripojenie zrušíte odpojením kabeľu.

## Vyhlásenie o zhode



Týmto ADART COMPUTERS s.r.o. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia ALIGATOR RX460 je v súlade so smernicou 2014/53/EU.

Úplné znenie EU vyhlásenia o zhode je k dispozícii na týchto internetových stránkach: [www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

## Bezpečnosť a ekológia



### Použité elektrozariadenie

Telefón je elektropotrebič. To znamená, že s ním nemožno zaobchádzať ako s bežným domovým odpadom.

**Telefón, ktorý Vám doslúžil, nikdy nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu!!!**

Po ukončení používania musí byť odovzdaný na príslušné zberné miesto, kde sa zaistí jeho recyklácia či ekologická likvidácia. Nedodržovanie týchto pokynov je nezákonné.

Tento výrobok môže obsahovať látky nebezpečné pre životné prostredie - správne používanie je dôležité pre jeho ochranu. K získaniu podrobnejších informácií ako zaobchádzať s použitým výrobkom sa obráťte na Vášho predajcu alebo obecný úrad.

## Likvidácia batérie



**Batérie a akumulátory, ktoré Vám doslúžili, nepatria do bežného komunálneho odpadu!!!**

Môžu obsahovať látky, škodlivé životnému prostrediu. Batériu odovzdajte na príslušnom zbernom mieste, kde sa zaistí jej ekologická likvidácia. Informujte sa u svojho predajcu či na obecnom úrade, kde sa také miesto nachádza. Popr. môžete batériu odovzdať priamo predajcovi alebo na niektorej z pobočiek ADART COMPUTERS s.r.o..

Batériu nehádzte do ohňa ani ju nevystavujte teplotám nad +60°C, hrozí nebezpečenstvo výbuchu.

**Narábanie s použitými batériami v rozpore s uvedenými pokynmi je nezákonné!**

[www.aligator.cz](http://www.aligator.cz)

Copyright © 2017

ADART COMPUTERS s.r.o. Sokolovská 2170/161, CZ-Praha